1 前言

GSM-19T 普通 / 梯度质子磁力仪最大程度实现了轻便、便携的设计理念,可作为移动或基站观测, 主要应用于相关地质、考古等领域的地球物理勘探,或用于地震、火山活动研究和长期地磁台观测站。 GSM-19T 属于测量地球磁场的第二代磁力仪,其灵敏度 <0.1nT,分辨率可达 0.01 nT(即测量结果 中小数点后面显示两位有效数字,在仪器工作范围内绝对精度可达 0.2nT。

GSM-19T采用微处理器控制,存储量大,可扩至 32M。可以实现基站与移动观测站同步,自动进行日便改正。数据采集结果可通过 RS-232-C 串行口将数据连续输出到计算机或其他存储设备。可以在线快速传输。

同时观测两个磁场值的梯度测量通过精确控制测量间隔,可获得高质量梯度值而且与地磁日变无关。 装备附带超低频(VLF)传感器可作为超低频(VLF)质子 / 梯度磁力仪使用。



图 1: 质子旋进传感器、传感器棒和控制台

该仪器部分特点介绍如下:

• 微处理器控制,存储量大(可扩展到 32 Mbytes)。

- 可以实现基站与移动观测站同步并自动进行日变改正。
- · 采集的数据与计算机之间的数据读取采用 RS-232-C 串行口。
- · 在线实时传输(RTT)和快速的转换运算。

 梯度模式通过严格控制采样间隔并同时观测两个磁场值,从而获得高质量梯度值且结果不受日变 影响。

配合 VLF(超低频)传感器可兼容磁力和梯度仪的 VLF 测量。

GMS-19T 系列磁力仪包括几个不同的类型,各自有不同的特征和功能选项。而且不同的类型和选项可广泛运用于不同的行业和其它结果结合使用。这个手册的目的是介绍主要的仪器类型、特征和操作选项。希望这个操作手册可助您透彻理解并实现熟练操作。

如果您在操作过程中发现任何本手册没有描述的特点等,请及时与我们联系,我们欢迎您们的建议。

2 基本原理

• 磁场的测量过程包括以下步骤:

- 极化:在传感器中所富含氢的液体因有电流而被极化。
- 暂停:暂停允许电子瞬间消失,大于噪声电平的质子信号缓慢旋进衰减。
- · 计算:质子旋进频率被测量并转换成磁场强度单位。

• 存储: 其测量结果与日期、时间、测量坐标一起存储到存储器里。在基站方模式时,只有时间和总 的场强被存储。



图 2: 控制台和两个传感器 Gradiometer 配置, 传感器连接见图 1, 第二个传感器需要额外的传感器棒

3 地球磁场

附录 A 的 A.1 是地球磁场强度分布图, A2 是赤道和极地的分布图。极地磁场矢量的磁倾角近 乎垂直,赤道区近乎水平。GSM-19T 标准质子磁力仪传感器的侧面刻有方向线,在两极地区传感 器的方向线应该近似于垂直而在赤道地区近似水平。当信号在这两个方向上都比较弱可选择两种方 法,把系统方向线设置为垂直或传感器设置为南北向,后面这个设置适用于地球的任何地方。

开始时,应该将设备针对待测区域的磁场值设置一个正常的或预期的调谐值(看在附录A中的 图 A1)。也可以设置成自动调谐或使用 tune initialize 功能,之后每次读数仪器可以自动设置它的 调谐。

如果在连续读数时磁场值发生巨大的变化时,将会发出警告,此时必须从新读数以便获得精确 的结果。

随身携带的铁磁性物质(如改锥、口袋中的小刀、手表、其他工具等)会使观测质量降低,严 重的可能形成强烈的梯度变化而导致质子旋进信号变得模糊(梯度过大导致无法捕捉质子旋进频率, 译者注)。

警告:

为了获得最佳的观测结果,传感器必须远离磁性物质。

通常情况下,只要保持传感器和操作员、控制台之间的相互距离大于一个手臂的长度,就可以避免 控制台对测量结果所产生的影响。

4 仪器简介

开始运用之前,你应当了解一些应用于 GEM 磁力仪和梯度仪的专用术语,例如 ROVER 和 BASE(基)站模式描述了仪器工作模式,SLOW 和 FAST 为仪器读数的速率等。

• ROVER模式:为仪器在测量时的位置移动。GEM 仪器提供了测点观测(mobile)(像质子磁力仪)、 梯度仪、连续观测、连续梯度观测等方式。

- · 基站模式 (Base) : 在固定点连续观测获取日变校正数据。
- 慢读速率 (Slow):表示仪器的循环采样时间,从3秒到1小时。质子旋进磁力仪用的就是慢采样率。

• 快读速率(Fast):指仪器的循环采样时间从 0.5 秒到 1 小时(即包括了所有慢采样速率区间)。

所有 GMS-19T 磁力仪 / 梯度仪都包含是移动观测模式和基站模式,为慢采样率。然而你也可以 选择附加的选项像 walking mode 或 walking gradiometer 模式,可以在测线上获取连续的数据

在继续往下看前请先牢记这些术语。

4.1 质子磁力仪系统标准组成

下面是 GSM-19T 系统的标准配件清单

• 1个传感器(标准质子磁力仪); 2个传感器(梯度模式)。传感器设计成双线圈,以便减少噪音 并改善梯度限差。线圈有静电屏蔽。在密封的耐热玻璃罐中装有特殊的富氢液体,不需要再添加。

• 每个通道有1根同轴传感器电缆,标准为245厘米(10米可选);如您需要请提出要求。

控制台全部为电子线路,包括 16 个按键,图形显示(64*240 像素或 8*30 个字符)界面,传感器
 和电源的输入 / 输出连接器。按键也设置了开关键。

• 控制台的6针连接器,可连接 RS-232 数据线、外接电源、充电器或外触发器;在3芯连接器上可选择双模拟输出。

· 密封连接器(包括键盘、前面板等,可使仪器在潮湿环境下进行工作)。

· 充电有两种方式(满电流和小电流),由开关自动控制,输入电压110-250v 50/60Hz。

• 全金属外壳可提供极好的抗电磁干扰和保护。

有4根材质坚硬的铝质管状连接杆(可选塑料),这样的设计使观测过程中可以选择传感器离地面的高度。当然最好是将所有的杆连接起来用可获取最大精度。虽然加大传感器间距有时候可以获取最大的灵敏度,但建议在梯度方式时两个传感器分开1杆的长度(46厘米)。

4.2 仪器连接

GSM-19T 的安装非常简单,下图表示的是在梯度或梯度连续观测(walkgrad)时传感器安装在 背架上的情景。图片的下部是 overhauser 传感器,质子传感器和 overhauser 传感器的安装方法相同。



图 3: 梯度测量和行走背架

4.2.1 基本安装方法

开始安装:

1. 将传感器安装在四节金属杆的顶端并远离任何的金属体或有磁性的物体。

2. 将传感器的连接线插入到控制台的 SNSR 接口。

- 3. 通过控制台电源开关打开磁力仪。
- 4. 连接外部电源

(1) 如果用电池组供电,将电池电源线插入仪器电源接头

(2)如果用外部电源供电(250mA或3W),将它的负极和正极分别插入控制台下部6孔连接头的E(-) 口和F(+)口,角B和C用于RS-232C的通讯,角A留给外部触发用,角D用于内部电池充电。 5.查看磁力仪的电源电量,开机后在显示屏的右下角有显示。

6. 如果你选用甚低频 (VLF)。那么连接 VLF 电缆到传感器,以及金属外壳的插头连接到磁力仪上。

7. 如果你选用背架,传感器安装在背架上,操作员的手就可以解放出来。之前展示的图片是使用背包 装置的外观图。

8. 如果你使用 GPS 传感器,确认已将天线电缆连接到了仪器右手边黄色标记的 BNC 插座上。

4.2.2 仪器充电

磁力仪充电器的输入电压范围很宽(100-250VAC,50/60Hz)。快速充电时,电池充电器的黄色 指示灯亮开,充电完成后指示灯熄灭。

4.2.3 六针连接头的运用

六针连接器可有不同的用途:

- · 连接充电器。
- 时间同步和日校正,即用两头都是六针的电缆连接两个控制台。
- · 应用 RS-323 接口可做实时传输或测量完成后传输。
- 外接触发。
- · 可升级内部软件。
- 用相应的电缆可完成上述任何工作(连接 GEM 系统的各种选择)





图 4:操作员和控制台、传感器和 GPS, 注意:图中是 Overhauser 磁力仪的示意图,但质子磁力仪的组装也和它类似。



GSM-19T/TW 磁力仪

GSM-19TG/TG 磁力仪

在上述模型中 W 表示磁力仪系统中的 walking 模式, walking 模式可以获得如下图中近似连续的数据。



A 信号输入 B 接地

C 不用 D 不用

4.3.3 外触发选项

这时勘测方式需要选择一种测量模式,如移动(mobile)、慢梯度(slow gradiometer)或与 VLF 相兼容的慢的模式。也可以由外部控制脉冲通过 6 芯插头来触发。

自动循环测量模式,如基站(base)、步行(walk mag)或步行梯度(walkgrad)对外触发命令不响应。 外触发有三个不同的方法:

1. 在角 A 和 E 之间使用外部继电器或开关

- 角 A 和 E 多数时间是开路的
- 识别 A-E 间一个 10ms-50ms 短路触发信号
- 2.E 角为接地,在A角加一个外部电压
- A 角多数时间为 5V-12V 电压
- 识别 A 角有 10ms 50ms 电压下降到 0V 的触发脉冲

3. 用 RS-232 到 GSM-19T 的 B 角, E 为接地:

• 返回复位作为触发命令

注意:

用这种触发方式操作必须允许实时传输

对于外触发方式必须包括 A 角的输入,你可以从仪器的屏幕上检查 A 角的状态。打开主菜单,按下 D 测试 D-test,然后按下 E-ext-trigger,屏幕上显示角/Pin A floating 为高电平状态,还是 Pin A GNDed – 低电平。

5. 操作说明

这章给出了控制台键盘功能、主菜单、操作步骤和磁力仪现场操作的基本概述。

5.1 键盘简介

键盘由 16 个字母数字混合键组成,功能描述如下:

5.1.1 开机

1、按下符号 "B"打开 GSM-19T 控制台。
 2、如果按下符号 "B"两秒钟,屏幕将会有如下显示:

屏幕1	Gem Systems GSM-19TGW 9001054		
	52 West Beaver Creek Road	#14	
	Richmond Hill, Ontario L4E	8 1L9 Canada	
	tel 905-764-8008 fax	764-2949	
	www.gemsys.on.ca		
	info@gemsys.on.ca	bytes	
	v6.0 10 IX 2000	4194304	

屏幕1显示:公司地、电话、传真、电子邮箱、网址; 最下面显示的是软件版本,日期和总的存储字节。 你也可以通过主菜单按 C-info 然后按 3-info 可以显示相同的资料。 一旦松开按下电源的按键,主菜单就会出现,各个选项和它们的功能见 5.2。

5.1.2 关机

在任何时候和任何菜单下,只要同时按下 O 和 F 键,电源将被关闭。

5.2 主菜单

在任何时间下同时按下1和C键磁力仪将进入主菜单 Main Menu中,屏幕上则会以字母或数字形 式显示出各种功能及操作按键。屏幕的右下角显示电压值。

屏幕 2

A-survey B-diurn.cor	
	F-GPS
C-info OF-off D-test	15 11 00
E-time-synch 1-send	
L-time-synen 1-senti	01:04:15
45-erase 2-enter text	
	13.2V

从主菜单上,可以看到如下菜单:

A 测量菜单(见5.3)-Survey Menu (see section 5.3)

B 日变校正菜单(见 5.9) - Diurnal correction (see section 5.9)

C 信息菜单(见 5.4.5) - Info Menu (see section 5.4.5)

D 测试 (见9) -Test (see section 9)

E 时间同步(见5.8) - Time Synchronization (see section 5.8)

1 数据传输(见 6.2) - Data Transfer (see section 6.2)

F GPS 选项(见附件 D) - GPS option (see Appendix D)

45 数据删除(见8) -Data Erasing (see section 8)

2 文本模式 (见 5.3.10) Text Mode (see section 5.3.10)

5.3 观测菜单

这个菜单是采集数据的主要菜单,在主菜单中按下A键,则会出现观测(survey)菜单。B和F 分别是光标后退、向前按钮,按下C改变被选中选项的设置。被选中的选项将显示出高亮度。如 屏幕 3:

survey mode position time file cycling				
tuning AC filter display mode text ID				
connect concer news				
mobile	now			
A-start 794938	readings	C-change <	<bf< td=""><td>></td></bf<>	>
	0			

在观测菜单 Survey Menu 中,你可以按下如下字母进行相应的操作:

- F 光标前进
- B 光标后退
- C 改变设置
- A 开始调查

5.3.1 设置观测模式

在观测菜单 Survey Menu 中,选中测量模式 survey mode (它会变成高亮度),按下 C 键,仪 器所有测量模式将显示出来。

注意:

根据仪器类型和软硬件模块不同,其显示的种类也可能不一样。



base A-start C-change \leftarrow **BF** \rightarrow

089123 readings left

警告:

为了最大程度延长系统使用寿命,在潮湿、过热等环境中保护仪器内部电路,在读数之前,请检查 传感器连线确保已经连好。

被选定的模式和在此模式下采集的数据将被保持直到系统提示内存已满。

注意:

在测点观测模式(mobile)下没有基准值(datum)设置选项,在基站模式(base)下没有点位设置(position)选项。

5.3.2 设置点位系统

在测量菜单 Survey Menu 中通过 B 或 F 选择"位置" position, 让其变为高亮度。 屏幕 7:

survey mode tuning AC filte	position r display m	time file cycling ode text ID	
00100N 0000	125E	.5	
A-start ←	C-cl	hange BF	\rightarrow

当"位置"变为高亮度时,设备显示当前的点位。

要改变测点位置的坐标,按下C键,点位显示系统(大地坐标X/Y或点号/测线S/L)每个测 量文件只能选择一次且必须在第一个读数开始之前。两种点位表示模式不能交替,读数开始后,点位显 示模式将会被保存下来。系统将把已采集的最后一个文件的点位显示模式作为默认的模式,如果想改变 它,请在新文件读数开始之前完成。

对于 X / Y 坐标显示模式,如下: 屏幕 8:

> select positioning system XY each: -99999999 to +99999999 or -99999999.99 to +9999999.99 F-ok C-change

如果是测点 / 测线模式则如下:

屏幕 9:

select positioning system LINE 0 to 999999 STATION 0 to 99999999 or 0.00 to 99999.99 each with NN NE E SE S SW S NW F-ok C-change



注意:

如果你的设备安装了 GPS 系统,那么点位系统的设置将更多,见附录D。

如果选择了 X/Y 点位记录模式,将出现接下来的屏幕: 屏幕 10:



- 位置 Position: 当前的坐标,是第一个读数的 X/Y 坐标位置。
- · 增量 Increment:每次读数结束后,X、Y 将在当前位置加上增量作为下个读数点位坐标。
- 线尾 EOL:线尾增加(如果你按 EOL,则加到当前的 X 和 Y 上,请看 5.4.4 章节)。

屏幕的最下一行显示更改的命令:

- E 移动光标到下一个选项;
- C 删除光标所在位置的那个数;
- D 如果你想修改最后那个数,按D,将光标跳到那个数的最后;
- F 离开这个界面。

0 - 9

B-+

如果按下 C 或 D, 最后一行则显示新的指令: 屏幕 11:

$\mathbf{x} = 0$	y= 0	
position		
x= 0	y= 0	
increment		
x= 10	y= 0	
EOL increment		
0-9 A-dp B-+	D-backsp.	E-enter

键入数字

A-dp 添加小数点,大于2位数后才可以选取

改变 +/- 号

D-backsp 返回。删除最后的数字(或小数点)

E-enter 回车。输入正确按下此键

如果你选择点 / 线模式 (Line-Station),将有两个界面显示:一个是测线设置界面,另一个是 点号设置界面。



屏幕 12:

LINE 00100 N F-OK change A-number B-coordinates

EOL INCREMENT +00100 change C-sign D-number

LINE INCREMENT +00000 change E-sign 0-number

- A 改变线号
- B 改变线的方向坐标 (N,NE,E,SE,S,SW,W,NW)
- C 改变线尾增加的正负号
- D 线尾增量
- E 改变线增量的正负号
- 0 线增量
- 注意:

线尾增量仅仅是改变线号(见章节 5.4.4)。

屏幕 13:

STATION 012345.50 E change A-number B-coordinates

STATION INCREMENT +00012.25 change C-sign D-number

F-OK

- A 改变测点号
- B 改变测点的走向坐标 (N,NE,E,SE,S,SW,W,NW)
- C 改变测点增量的正负号
- D 测点增量

当你按下 A number、D – number 或 0 – number 时,显示如下: 屏幕 14:

E - enter C - clear

在这里输入需要的编号(可以输入 0-9,通过 A 键可以输入小数点), C-clear 为清除键, E-enter 为存储键。当你按下 B-coordinates,则显示如下界面:



屏幕 15:

enter	NESW
CIICI	112011

在仪器的键盘上,用键盘上的蓝色字母选择希望的基准方向。

注意:

对于一般测量工作,不需要使用线增量(设其为0),如果测量的是基线或联络线可以使用线增量; 另外在格网中对角行走时也可使用此功能。

如果你计划对步行(walk)模式文件通过控制循环时间和测点增量,用站插入法(见 6.2.3)。如 果还需要更多的读数和更小的点增量,可以在内插点重复观测。





在上述两种情况下,都可以从 0.00 号测点,GSM-19T 将自动设置从东往西或从西往东通过改变 测点增量的正负号。

测点增量通过算术的方法和你行走方向联系在一起。上述的图同样适用于南北方向。

5.3.4 X/Y 模式的理解



很显然,上图中X轴为东西向,Y轴为南北向,当然它们也能用其它坐标表示。 X 增量使用恰当的数学方法显示出来测量方向。同样的规律也适用于Y 方向上的行走。

- · 向北或东行走要求正的增量;
- 向南或西行走要求负的增量;
- 如果沿 Y 方向测量, X 增量必须是 0。

注意:

- 上述的数值只是个例子,数值的范围可以是:
- 线号: 0 到 99999
- 点号: 0 到 9999999 或 0.00 到 99999.99
- XY -9999999 到 +9999999 或 -9999999.99 到 +9999999.99

其增量都是相同的设置方法,但必须保证数值增加后仍在限定的范围之内。

5.3.5 时间设置

在观测设置菜单下使用 F 移动光标到 time (time 高亮): 屏幕 16:

> survey mode position time file cycling tuning AC filter display mode text ID 13 V 96MO15:05:04.0 this time has been set by keyboard A-start C-change BF \rightarrow \leftarrow



屏幕第四行显示当前时间的设置方式(当前时间已通过键盘设置),也可以通过以下设置:

- 有 GPS 设置
- 缺省设置
- 电缆同步设置
- 遥控设置

要改变时间,在屏幕 16 下按 C 键,然后有如下显示: 屏幕17:

wyymmddhhmmss

c-clear

现在键入日期和时间,如果输入错误请按下 C 清除。

- W-星期 1-7 分别代表星期一至星期日
- YY-年(两位数)
- MM-月(两位数)
- DD-日(两位数)
- HH-小时(24小时制)(两位数)
- MM-分钟(两位数)
- SS-秒(两位数)

当所有数字键入之后,屏幕显示

屏幕 18:

F-start-clock

达到设定开始的时间时按下F键完成时间设定,并使用新的时间。 说明:当连接 GPS 时, UTC 时间将取代之前其它方式设定的时间。

5.3.4 X/Y 模式的理解

在观测设置菜单下使用 F 移动光标到 file (file 高亮):



屏幕 19:

survey mode pos tuning AC filter	sition time file cycling display mode text ID
01survey.m	
A-start	C-change \leftarrow BF \rightarrow

在屏幕 19 按 C 键可以改变文件名中的六个字母,但此操作只能在开始读数之前。用键盘上的红字 母改文件名,如果需要第二或第三个字母,连续按相应的键二次或三次。在每次输完字母后按 F 键, 光标移到下一个位置,B 键返回上个字母。

磁力仪能存贮 50 个文件,文件格式和 01survey.m 类似,只能改变数字和扩展名中间的 6 个字母,前缀文件号和文件扩展名是自动给定的,文件扩展名模式为.m (mobile 模式)、或为.b (基站模式) (6.1 节有更多的文件扩展名)。

5.3.4 X/Y 模式的理解

在观测设置菜单下使用 F 移动光标到 cycling (cycling 高亮) 屏幕 20:

survey mod	survey mode position time file				
cycling	cycling tuning AC filter				
display mode text ID					
0004.0 sec c	ycle time				
A-start	С-	D +	←	BF	\rightarrow

通过 C-和 D+可以减少或增加采样率。下述四种测量模式有不同的采样率范围。

循环时间Cycling	调查模式 <u>Survey Mode</u>
1. 3.0 sec 10.0 sec.	移动梯度,移动+超低频,梯度超低频
2. 3.0 sec 3600.0 sec.	基站模式
3. 0.5 sec 2.0 sec.	行走模式
4. 0.2 sec 2.0 sec.	快速模式

每种测量模式的采样率在默认使用之前最后一次的设定值。不同的测量模式的采样率的定义不同。 在移动、梯度、移动+超低频或梯度+超低频模式下GSM-19T没有自动连续采样,你必须压下 按钮取得每次读数。采样率在这些模式中代表与基站在循环时间上以同样速率情况下最大的等待时间(即 小数点前后的秒值),这就能保证同时与基站取得相对应的读数,而且在做日校正期间不需对基站仪器 读数差值(5.9)。当仪器设置为立即开始,第6或7行的LCD显示为立即启动(用键入改正)。这意 味着在测量模式中按下任何一个键,开始直接读数。因为没有等待时间,移动站和基站读数的时间可能 不对应。在日变校正时,基站读数利用离测点测量时间最近的读数做改正值。

• 基站、行走和快速模式是自动采样模式,循环时间是两个相邻读数的间隔时间。



为了更精确的进行日变校正,按 D+或 C-选择和基站相同的采样率。

注意:

执行日校正,移动和基站的时间必须同步,见5.8节时间同步。

5.3.8 磁力仪调谐

在观测设置菜单下使用 F 移动光标到 tuning (tuning 高亮): 屏幕 21:

	survey mode position time file cycling tuning AC filter display mode text ID
	initialize N auto-tune Y 055
	A-start C-change \leftarrow $\mathbf{EF}_{\bullet} \rightarrow$
C 键可以改变如下三个参数: 1、初始化调谐 2、自动调谐 3、以μT为单位调谐 如果你按下C键,可见如下屏 屏幕 22:	Ŧ幕
tune	initialize yes
F-ok	C-change

按 C 键在 yes 和 no 之间切换

· 如果你选择是初始化调谐, 仪器自动扫描初始调谐的设置范围。这个扫描在读数之前只扫描一次(从 这个屏幕进入观测模式时)一旦调谐开始, 调谐参数值依赖于自动调谐的设置。

注意:

自动扫描的过程在嗓音大或高磁场梯度区域可能失败。在这种情况下, 你必须将初始化调谐设为 no, 然后用手动调谐。

- · 如果你选择初始化调谐为 no, 你必须在屏幕 24 中手动设置磁场的范围。
- · 存贮你的选择并进入到下一个调谐参数,请按下F键。



屏幕 23:

auto-tune yes

F-ok C-change

通过 C 键在 no 和 yes 之间切换,选择是否使用自动调谐。

- · 若选择是自动调谐,在勘查区域内允许仪器在磁场值在相邻读数之间有-2.5µT改变。
- 若选择不是自动调谐,调谐将保持初始值。如果初始化调谐设为 yes,其调谐值通过观测自动扫描 时获得。如果初始化调谐设为 no,仪器保持屏幕 24 显示的初始值。

按下 F-ok 保存设置。如果在屏幕 22 选择初始化调谐为你 no, 那么显示如下: 屏幕 24:



输入期望磁场值的前两位为调谐值。

5.3.9 AC 滤波器运用

屏幕 25:

注意:

survey mode cycling tuni	position	time C filter	file
display mode	text	ID	
60Hz			
A-start	C-cha	ange ←	$BF \rightarrow$

通过 C 键在 60Hz、50Hz 和滤波器关闭之间转换。如果选择关闭(no),读数定义为可允许的最 长的测量。因为可能存在交流的干扰,推荐了另外两种设置。

在这里必须说明,此交流滤波器不是软件或硬件的 DSP (数字信号处理器)滤波器。它就为减少电 源线引起的 50Hz 或 60Hz 的干扰。

GEM 磁力仪实际测量值,没有额外的滤波器,平均或任何的信号处理。从传感器到电子学质量结果都经过了完美的设计,几乎不需要平均计算,可以完成掌控处理过程。



5.3.10 显示模式设置

屏幕 26:

survey mode position time file cycling tuning AC filter		
display mode text ID		
graph		
A-start	C-change \leftarrow BF \rightarrow	

用 C 键在文本或图形显示之间进行切换,如果选择了文本方式,所有的图形被禁止并有如下显示: 屏幕 27:

text	
display-mode	
F-ok C-change	Set 1
┗ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

如果选择图形方式,有如下显示: 屏幕 28:

graph
no text
display-mode
F-ok C-change
- on o shange

用 C 键改变在图形模式下无数据显示,显示磁场,显示坐标,或磁场(nT)与坐都显示(第2行 显示当前选择)。

无数据显示: 仅用图形显示磁场;

显示磁场 (nT): 在图形界面的左上角显示观测磁场值;

显示坐标:测线点号(或 X/Y)在图形界面的右上角显示;

显示磁场 (nT) 与坐标:磁场值场和坐标都在图形界面下显示。

注意:

梯度模式下有更多读数或图形的选项。

在屏幕 28 按下 F 键完成选择并显示类似屏幕 29 的界面。



屏幕 29:

raph
C-change

通过 C 键在 yes 或 no 之间切换。

一旦编制完成,这个特性在测量开始直到你关闭它之前一直有效,你只能在这个屏幕设置菜单的未 尾改变它。这个特性在从测量设置返回测量时对显示没有影响。

YES 始终在一个空屏幕上开始测量,图像从屏幕左侧开始且偏移设置为0。

NO 从内存中读出最后一个显示图形并在它的末尾添加新的读数值。

确定选择后按F键显示屏幕 30:

屏幕 30



用A-或B+调整垂向比例,用D或C调整液晶屏的垂直偏移每次一个点(保持快速压下,连续变化)。 很快,垂向比例就出现在屏幕的第一条线上。有效值显示在下表中。纵向单位是 nT(即从屏幕底部到顶部)。

水平范围为 240 点并且每个点代表一个读数

表1为垂向图形的显示范围:



表1 垂向显示范围



5.3.11 输入文件名

在观测设置菜单下使用 F 移动光标到 text (text 高亮): 屏幕 31:



通过 C 键, 允许输入与测量有关一个注释文字文本, 更多的文字或注释可以添加到后续处理中(见 5.4.1 节)。

每个文件可以有它自己的文本(包括基站方式)。

可以在数据传输时恢复文本或按数据的时间顺序读取数据而将文本进行修复。

5.3.12 改变磁力仪 ID 号

在观测设置菜单下使用 F 移动光标到 ID (ID 高亮) 屏幕 32:

survey mode position time file cycling tuning AC filter display mode text ID		
123456789		
A-start	C- change \leftarrow BF \rightarrow	

通过 C 键允许改变这个仪器的 ID 号,在传输数据(SEND)时,这个值在文件头显示,最大允许 9 个数字。

这个设置不影响读数或它自己的测量模式,它可用于识别操作员或与当前文件与设备相关的附加 信息。

5.4 测点观测模式

第四章描述仪器操作, GEM 的测量方式包括: 移动 (mobile), 梯度 (gradiometer), 行走 (walking) 和行走梯度 (walking gradiometer)。这节描述的移动模式 (与基站模式一道) 是 GSM-19 仪器系列 标准的性能。

5.4.1 执行观测

移动模式是标准的模式,每种 GSM-19 几乎都包括。

警告:

在开始读数之前,检查确信所有电缆和传感器都已连好,这可以保护内部的射频电路以防水和过从 而使你的系统达最大使用寿命。

如果在观测设置菜单中,已经选择了移动方式,在任何地方压下 A-start。 屏幕 33:

> survey mode position time file cycling tuning AC filter display mode text ID connect sensor now 029127 readings left mobile A-start C-change ← BF →

• 如果选择了初始化调谐(见5.3.7节),仪器显示"请等待",仪器扫描磁场范围并设置初始调谐。

• 如果在显示方式选择了文本(见5.3.9节)显示屏幕如下:

屏幕 34:



• 按下任何键,执行读数(A键除外,A键是进入设置菜单)。

 如果你需要重复读按1键,重新读取当前的测线和测点的位置(或 X/Y)的读数而位置不变(见 5.4.2节)。

注意:

读数被自动存到存贮器中,不需要人为干涉。

在执行读数之后,屏幕显示如下:

屏幕 35:

56,789.34 nT12.34 nT99A - menu1 - repeat (same position)
other keys - read99L 100 NS 200 E

在这个屏幕里:

- 第一个数(56,789.34)是总的磁场强度,单位 nT;
- · 第二个数(12.34)是与本次读数前一次读数的差值;
- · 第三个数(99)是信号的质量;
- 最后一行显示的是线号和点号(或 X/Y 坐标)。



如果在显示方式时选择了图形,屏幕显示与你的如下选择相对应:

- · 仅仅是图形(没有文本)
- 图形和场强 nT
- 图形,场强和坐标
- (参见 5.3.9 设置显示模式)

停止测量或退出测量,请按A键。然后显示如下屏幕: 屏幕 36:

A-position B-enter text	
C-tune	
4-graph vertical scale	
5-display-mode	
1-info 0-noise	
E-EOL	F-ok

下面菜单是你在配置菜单中存取的一些参数。

- A 位置:进入坐标或点线号设置菜单,注:你只能改变坐标,不能改变系统(见5.3.2节);
- B 进入文本:允许你记下信息和注释,以便最后用 SEND 恢复;
- C 调谐:设置调谐值(见5.3.6节),注:当您重新返回测量界面时,调谐值不再进行初始化;
- 4 图形:如果选择了图形模式,它允许改变图形的比例和偏移(参见 5.3.8 jie 2);
- 5 显示模式:可以改变显示模式(参见 5.3.8 节);
- E EOL:执行线端功能一线号增加了,点号增量符号改变了(见5.4.4节);
- F OK: 返回到测量界面;
- ・ 0 噪音:显示传感器噪音—标准值应≤100(见5.4.3节);

• 1 信息:它非常有用,提供了最后测量数据的信息(如信噪比,测量时间(ms),也可显示存 贮器存满之前的读数数量(见 5.4.5 节),

• F-ok : 返回测量界面。

5.4.2 重复观测

要重复观测,首先要确保仪器在观测界面,然后按1重复读数,出现以下界面: 屏幕 37:

56,789.34 nT	12.34 nT	99
A - menu 1 -	repeat (same po	sition)
other keys - read		
L 100 N	S 20	0

说明:

由于采用的数据显示方式不同(文本或图形),在界面 37 可能看不到 A-menu 选项,此时仍可按 A 键进入屏幕 36。

新的读数和当前坐标对应(点号、线号或X / Y 坐标)。如果需要可以通过 1-repeat 在同一个测 点重复观测多次(点线号或坐标不变),所有的重复读数将连同测量时间一起被自动存储。当传输数据 时所有信息都会被从仪器中传出。

说明:

如果仪器配备了机载 GPS,当 GPS 激活的时候不可以重复读数,每次读数时将通过 GPS 读取坐标。

5.4.3 噪声监测

从读数菜单, 压下 A (菜单) 屏幕显示如下: 屏幕 38:

> A-position B-enter text 4-graph vertical scale C-tune 5-display-mode E-EOL F-OK 0-noise 1-info

然后通过 0-noise 出现屏幕 39 屏幕 39:



• Lower 为低通道的噪音电平,这个电平是有用的,例如可以估算在测线上临近的电缆线的影响,内 部设定为 100,若此值超过 100 则表明有较高的噪音。如果遇到较高的噪音。你就要调整你的测线格网 位置或你已预先考虑到有些个别的读数噪音大于你期望的值。

• 另一方面,由于梯度仪使用两个通道,如果使用的是尚(什么意思)不传感器显示 upper 或两个 都使用时(梯度模式)显示两个,在任何情况下,如果没有外界的电磁干扰,其值都是小于 100 的压下 F 键两次返回到读模式。

5.4.4 测线结束端(EOL)功能

从读数菜单, 压下 A-manu (菜单) 屏幕显示如下: 屏幕 40:

A-position B-enter text
4-graph vertical scale
C-tune
5-display-mode
E-EOL F-OK 0-noise
1-info

按下 E-EOL, EOL 是很有用的功能,可以使用最少的设置完成连续测量,EOL 设置取决于所使用 的定位系统(点线号或X / Y)。

a) 点 / 线号系统

线号:线号根据目前的线号增量增加;

点号: 点号不变, 但点号增量的符号和使用 EOL 之前的相反。

通过这一简单的操作,技术人员就可以走到测区的下一条测线并沿着之前测线的相反方向测量。

然而,如果下一条测线的测点点号和当前测量点号不一致,则必须通过 A-或 B+减小或增加点号值,以调整到下条测线对应点号。

屏幕 41:

A - B + F	-ok	
L00100N	S0000225E	

b) X/Y 坐标模式 EOL 显示

X和Y通过它们各自的增量分别增加,X、Y增量符号同时改变。

如果你需要调整坐标值,可以通过 A-或 B+减小或增大坐标值,以调整到下条测线对应的X、Y 坐标。

说明

如果沿着X方向测量则只设置Y的EOL增量并把X设EOL增量为0; 如果沿着Y方向测量则只设置X的EOL增量并把Y设EOL增量为0。

5.4.5 显示系统信息

从读数菜单,压下 A-manu (菜单)屏幕显示如下:

屏幕 42:

A-position B-enter text
4-graph vertical scale
C-tune
5-display-mode
E-EOL F-OK 0-noise
1-info

然后按下 1-info 显示屏幕 43.

F



屏幕 43:

up 2840zc 1200ms 2600 1600 lo 2780zc 1200ms 2500 1600

屏幕上显示的信息是:

这个屏幕提供了如下的信息:

- UP-代表仪器上面的传感器(如果安装了)
- LO-代表仪器下面的通道
- 2840zc-O 交叉(用于测量计算)
- 1200ms-信号测量时间(单位:ms)

2600 & 1600-开始和最后的信号测量幅度 (S/N)

5.4.6 信号质量估计

各种磁场测量模式中,都有信号质量的以文本的方式显示,它存贮在存贮器里,并且它可以用 SEND 传到 PC 机中或在结果回放中看到,它以 XY 形式表现,数 X、Y 都在 0 和 9 之间。

- X 与测量的时间有关,并且是梯度指示器。
- 9意味着完成测量的最长时间
- · 0意味着测量时间太短

表中的数代表测量时间,X值取决于循环速率和完成测量的时间

- · Y代表在目前条件下测量信号幅度与时间一致
- 9意味着最佳条件
- 0意味着不合格的读数

X=0可能导致 Y=0 但不反过来不成立

5.5 梯度观测模式 (19TG & 19TGW)

GSM-19TG和GSM-19TGW(连续梯度测量)可以选用梯度模式,也只有这两种设备有梯度观测 选项,因此本节只谈及这两种仪器。

这两种仪器允许你通过两个传感器测量磁场梯度。这些系统的测量并记录两个传感器之间的磁场梯度(以nT/m 为单位),通过下面的传感器记录地磁场值(以nT 为单位)。与普通梯度不同的是行走梯度法连续记录读数和测点位置。

5.5.1 执行观测



完成初始化过程(参照 5.3 节)后在观测设置菜单(Survey menu)中选择观测模式: 屏幕 44:

survey mod	e position	time	file
cycling tu	ning AC fil	ter	
display n	node text	ID	
connect se	nsor now		
029876 read	dings left		
mobile			
A-start (C-change		$BF \rightarrow$
←			

把光标移到 survey mode 下按 C-change 键出现如下界面: 屏幕 45:

A - mobile	B - base	
C - grad		

按下 C 键选择 grad (梯度) 模式, 然后转换到屏幕 46, 可以设置梯度测量的相关参数。 屏幕 46:

survey mode	position tim	ne file
cycle time	tuning AC	filter
display m	ode text ID	sensors
connect	sensors now	
029127 read	lings left	
grad		
A-start	C-change	$\leftarrow BF \rightarrow$

5.5.2 指定梯度仪传感器间距

通过 F 键移动光标到 sensors, 屏幕如下所示:

屏幕 47:

survey mode position time file cycling tuning AC filter display mode text ID sensors	
56 cm apart	
A-start C - change ← BF	\rightarrow

说明

该屏幕只有在梯度模式下可用。

按下 C 键, 你可以设定两个传感器之间的距离。每个文件只允许在开始读之前改变。梯度的显示 单位是 nT/m。由如下公式算出:

> 梯度 (nT/m) = 下传感器场强 (nT) – 上传感器场强 (nT) 两个传感器之间的距离 (m)

如果两个场强的差值是合理的,请把两个传感器间的距离键入100cm。

5.5.3 选择显示方式

通过 F 键移动光标到 display mode, 屏幕如下所示: 屏幕 48:

survey mode	position	time	file	
cycling tun	ing .	AC filte	er	
_display mode	text	ID	sensors	
graph A-start C-cha	ange	÷	BF	

用 C 键选择文本模式还是图形模式,在图形模式中,你可以绘制总的场强(来自下面的传感器)或梯度。 屏幕 49:

graph field display mode
F - ok C - change

用 C 键选择场强或梯度, 然后按 F 键即出现下面显示: 屏幕 50:

graph field
no text
display mode
F-ok C-change
i ok o ohango

用 C 键选择你想要加到图形上的文本。选择:

- 没有文本显示
- 显示磁场 nT
- 显示坐标
- 显示磁场 nT 和坐标
- 显示梯度 nT/m

E-channel 3-info



• 显示梯度 nT/m 和坐标

5.5.4 选择磁力仪记录的传感器

通常情况下,GSM-19G梯度仪使用单通道来读取总场值,通常用的是下面的传感器,但也可以使用上面的传感器读数。

要改变传感器记录,进入主菜单,然后按 C 键 (c-info)。出现下面屏幕: 屏幕 51:

> F - time B - RS232 D - dir C - review 1 - erase - file A - remote 0 - datum 2 - buzzer

按E键(E-channel),显示如下屏幕: 屏幕 52;

lower	
	XT
F - ok	C - change

按C键在上下传感器之间选择,选定后按F-ok。

说明:

这不是一个不变的选择,甚至将上面的传感器选择为单场值记录道,梯度模式被运用后设备将默认 运用下面的传感器。

5.6 连续测量模式 (19TW, 19TGW & 19TGFW)

GEM带有步行模式的磁力 / 梯度仪可以在测线上获得近乎连续的采集数据。

和航空磁测原理类似,在沿着测线上行走时数据记录是离散的(每秒读2个到5个数据)。在到达 指定桩号时按相应的按键。Walking mag自动记录桩号的坐标并通过插值给两个测点之间的测值赋予 坐际值(看6.2.3节)。





说明:

当步行磁力 / 剃度仪使用 GPS 坐标的时候,系统在桩号之间不执行坐标插值;代之在每次指定时间使用 GPS 定位(通过循环参数确定)。

5.6.1 执行观测

启动开始步骤后(参见 5.3 节),从 Survey Menu 界面下选择测量模式,如下图: 屏幕 53:

survey mo	de posi	tion	time	file
tuning	AC fi	lter		
display	mode	text	ID	
conne	ct sensor	now		
029127 readings left				
mobile				
A-start	C-c	change	←	$BF \rightarrow$

按 C 键出现屏幕 54 (仪器类型不同,可能界面有差别)。 屏幕 54:

> A - mobile B - base C - grad D - walkmag E - walkgrad

在界面 54 下,可以选择相应的观测模式:

D 选择步行模式 (适合 GSM-19TW 仪器)

E 步行梯度模式 (适合 GSM-19TGW 仪器)

步行磁力仪和步行梯度仪是自动循环模式。不用进行人为干涉,直接沿测线方向行走,仪器按预先 设置的速率读数。.

采样率设置方法是:在 Survey Menu 菜单,通过 B 或 F 键选中 cycling (高亮)。用 C- 或 D+ 增加或减小当前的采样率。可用的速率如下

0.5 秒. (每秒读 2 次或 2Hz)

1.0sec. (每秒读1次或 1Hz)

2.0 sec.(每2秒读1次或0.5 Hz)

注:

某些仪器,如GSM-19TF快速磁力仪、GSM-19TGFW快速梯度仪,它们的采样率可达0.2秒(5Hz)

当准备好开始调查时,按下 A-start。测量开始之后(如果允许的话),屏幕显示如下: 屏幕 55:

A-st	op	C-walk	

要开始测量,按C键,磁力仪开始按预先设置好的采样率采样。

如果是图形显示模式,在内存里的以前测量的最后一个图形是否能显示出来取决于 clear graph 是 否被选择(看 5.3.8 节)。不管是什么设置,按 C 键可以重新测量。

在测线上,到达预先设置好的测点时,按F键插入点位标记。

说明:

• 保持按住 F 键几秒可以确保点位标记已经被存储,会有一个黑色的矩形框显示在屏幕的底部,指 示命令已经被存储。

• 如果连接了 GPS 则该功能无法使用,每个读数的坐标都将被存储。

停止读数方法:按住 A 键等到屏幕变成空白,松开 A 键后屏幕将显示如下: 屏幕 56:

```
A - position B - enter text

4 - graph vertical scale

C - tune

5 - display mode

E - EOL F - ok 0 - noise

1 - info
```

可以在 5.4.1 节查看上述屏幕显示的功能。

GSM-19TGW 仪器是梯度仪和行走模式结合的产品,使磁力仪实现了行走梯度仪模式。

这些测量模式的仪器操作和之前的已有叙述相似。但出现了新的参数,传感器(sensor)选项在调查菜单显示,用于设置传感器之间的距离。更详细的请参照第5.5.2节"设置梯度仪传感器的间隔"。

5.7 基站观测模式

基站模式是在所有 GSM-19 仪器中的标准模式。这节提供了关于基站测量功能的基本信息。您也可了解在版本 6 中增加的独特的可编程基站选择。这个功能有三种方式可供选择。详见附录 G。

5.7.1 执行观测

在主菜单中,按下 A-Survey 进入 Survey Menu 选中 Survey mode (变成高亮)。按下 C-change, 屏幕显示如下:

屏幕 57:



说明:

选项根据仪器软硬件版本不同会有所差异。

按下 B 键选择基站(base)模式,仪器将返回观测设置(survey mode),屏幕显示如下: 屏幕 58:

survey mode datum time file			
cycling tuning AC filter			
display mode text ID			
connect sensor now			
089123 readings left			
base			
A-start C-change \leftarrow BF \rightarrow			

按下F键,使datum变成高亮,然后按C-change来改变它的值。

56000.00 datum	
F - ok	C - change number

屏幕上显示的值是上一个操作者最后的设置,可以通过按 C 键对它进行更改。

说明:

Daturn(基准点磁场值)代表施加于日变校正上的偏移或飘移背景场值(详见 5.9 节)。

它不影响读数或它本身的勘测。它只是在转贮时或以日变校正为条件进行的文件传输时与 SEND

命令一起使用。

它的值通常是所在区域预计的磁场值。它可在勘测之后设置也可在数据转贮之前设置。并且一个文 件能够传输若干次。每次用一个不同的基准点在校正数据上获得不同的修正值。

在设置了显示模式后,循环速率和其它参数在之前移动测量模式已经有了说明(见5.3.3到5.3.9节) 按下 A-start 开始基站测量。

5.7.2 停止基站观测

停止基站测量只有一个方法就是同时按1和C键强制回到主菜单,如果重新开始基站模式,将重 新建立文件测量。

说明:

任选版本 7.0GEM 系统磁力仪,可以装备有可编程基点站功能。可编程基站功能允许输入并存贮最 多 30 个基站调查程序或以日期和时间决定开始和停止基站工作的预定计划。预定计划可用数字键盘区 输入或在 PC 机上用 GEMLinkW 从一个文件中传输。

5.8 基站和移动站的时间同步

如果你打算使用两台或更多的(如在移动模式,梯度,行走,行走梯度与和基站一起测量时, GSM-19T 磁力仪作为移动单元)在勘测后要做日变校正,所以你必须同步它们的时间。

5.8.1 设置第一台磁力仪的时间

首先在一台磁力仪上设置正确的时间(参见 5.3.3 节设置时间),然后使用同步电缆和下面描述的 步骤将其传输到其它磁力仪中。

重要说明:

如果磁力仪配备了 GPS,那么当 GPS 有效时,用 UTC 取代之前设置的时间。

• 如果所有磁力仪配备了 GPS,它们全都自动地同步到 UTC 并且 GPS 的计时器控制它们的循环周期, 这里最佳的同步,并且在这种情况下不需要从一台向另一台传输时间。

• 如果只有一台磁力仪安装了 GPS, 你应该同步它到 UTC (同附录 D), 然后用同步电缆传输 UTC 时间到另外的磁力仪。

 并且在这种情况下,一台磁力仪每次读数的循环周期都与GPS时间同步,其它仪器按它自己的内部计时器运行。因此设备之间可能会出现一个时间偏差,这个时间的偏差仅是在很长时间的勘测之后, 在没有GPS且无人看管基站测量的情况下才会出现比较大的偏差。

• 如果所有仪器都没装配 GPS,那么要在其中一台仪器上手动设置时间,然后用同步电缆传输这个时间到另一台,在这种情况下,两台仪器运行在它们各自的内部计时器下。

5.8.2 时间传递

为了传递时间,从主菜单在每台仪器上按下 E-time-synch,屏幕显示如下: 屏幕 59:

connect cable

& press C

在两台仪器之间用6芯电缆连接。

说明:

做日变校正也是用这条电缆。这就是为什么有时叫转换电缆有时叫同步电缆。如果你需要订购这种 电缆,请与GEM公司联系。

按下 C 键,显示如下:

屏幕 60:

A-source
B-destination
enter destination first
XT

首先,在时间不正确的那台仪器上按 B-destination(目标),然后在时间正确的那台仪器上按 A-source(源)。同步后,目标仪器显示屏幕 61,源仪器显示屏幕 62。

屏幕 61:

屏幕 62:

04 II 95sa 12:02:21.3	04 II 95sa 12:02:21.3
C or 1C	C or 1C
Synch done = +-1ms	

你可以同时按下两台仪器的 C 键来检查它们的时间,所显示的时间很容易比较。而且内部计时器继续运行。

同时按下 1C 返回到主菜单。在上述的步骤之后,两台磁力仪的时间同步可随时检查。在主菜单按 C-info,然后按 F-time。在两台磁力仪上同时按 F 键并保持不动,就可显示时间。

5.9 日变改正的运用

日变校正的数据是由移动仪器的读数和基点站读数组合而成。日变校正由下述公式获得:

校正场值 = 测点观测值 - 基站观测值 + 基准点场值

基准点只是校正数据的一个正偏移,通常它设置为所在区域磁场的中间值或预计值,但也可设置为

其它正值或零。

因为基点站是固定点观测的仪器,它的磁场变化仅仅是由日变引起。而移动仪器的读数是在测量过 程中由每天的日变化和地下局部地质条件引起磁场变化而来。从测点观测数据中减去日变磁场就能更为 准确的评估地下地质异常。移动站和基点站读数的参照标准是它们所对应的时间。

- 如果移动站的读数时间与基点站读数时间恰好一致,那么日变校正直接用上述的公式。
- 如果时间不一致,则选用基站观测值中与测点观测时间最近的观测磁场值参与日变改正。
 获得日变校正数据最好的方法是使用一个基点站和一个移动站。

另一个可供选择的方法涉及到仅仅使用一个仪器,被称作剖面连接点读数方法。剖面交叉点方法暂时不起作用,因为它包含插入读数是用很大的时间间隔并且也很少使用。在以前的模式中它是一个标准的特性。但在我们版本6磁力仪中没有提供方法。如果您感兴趣,并使用较早的版本5磁力仪,请参照我们的网站,那里有技术说明。

如果使用两台仪器,根据它们存贮器共享的存贮信息可执行磁力仪与磁力仪之间的日变校正。或文件转贮到 PC 机中,用 GEMLinkW 做文件对文件的日变校正。

5.9.1 磁力仪相互连接做日变改正

当连接两台磁力仪做日变校正时,基点站读数传送到测点观测文件中并存贮。这个过程对测点观测 文件的修改是不可逆的。

注:

因闪存芯片不能重写,当一个文件已经做过校正或文件损坏则不可再执行日变校正。

当测点文件与一个基站文件组合以后,获得的校正数据可以通过文本或图形模式浏览(见 VII 节), 也可以传输(见 6.2.2 节)

实际上在传输时是不执行校正的,而当转贮或再次浏览移动文件时才将进行日变校正。这就允许你 对多个文件进行校正或对文件再次浏览。如果需要的话,基准点可选用不同的值。在转贮或再浏览文件 之前要改变基准点的值,在主菜单时按 C-info,然后按 0-datum。

注:

需要一条转换电缆 (两头都是6芯) 来连接两台磁力仪。

在做时间同步时也用相同的电缆,这就是为什么有时称做转换电缆,有时称做同步电缆。如果你想 订购这电缆种,请与 GEM 公司联系。

如果您有版本6或版本5的仪器

1. 打开两台仪器电源。

2. 连接转换电缆。

3. 确认基站仪器在主菜单下。

4. 在移动 / 梯度 / 行走 / 行走梯度磁力仪上的主菜单中按 B-diurn.cor,如果存贮器中有多个文件,选择要改正的文件,并按 F-ok。如果移动站是版本 6,则显示:
F



屏幕 63:

connect cable and set base mag to main menu

5. 按F键

6. 软件自动按各测点测值对应的时间从基站文件中查找相对应的观测值完成日变改正。

7. 同时按1C返回到主菜单。

版本 5 和版本 6 磁力仪不管被用于基点站还是移动站,对于仪器和仪器之间的日变校正是完全兼容的。 但较老的仪器与版本 6 磁力仪不能完全兼容。但你可使用 GEMLinkW 做文件与文件的校正。 注:

当使用比版本5更老的仪器时,建议使用文件对文件的校正。这是因为(万一文件格式不兼容)原始的移动文件在与基站文件结合的时候可能被损坏。

5.9.2 文件对文件的日变改正(GEMLink Utility)

如果在计算机里安装了 GEMLink Utility。在将基站观测文件和测点观测文件存入硬盘之后,就可 以做日变校正了。关于 GEMLinkW 更多信息请参照帮助文件。

注:

GEMLinkW在新仪器出厂时一起配送 CD-ROM 中有,也可通过 GEM 系统网站 www.gemsys.on.ca 获得。

GEMLinkW 最新的版本是 5.0。它比以前的版本包括了更多更好的功能。

www.gemsys.ca/Quantum/Technology/GEMLinkW%20Updates%20Profile%20Plotting.htm

6 数据结构和传输

在下述情况,系统将自动创建一个新文件:

- 1. 选择一个新的观测模式并且至少做一次观测之后;
- 2. 当前运行的文件到新的一天开始时(以凌晨 12:00 为界);

3. 停止了当前基站观测并开始新的测量。

6.1 文件目录

在一台磁力仪中可存贮 50 个文件,文件名的格式是类似的:01 survey.m,你只能改变开始的数 字和小数点之间的 6 个字母,仪器自动建立 01-50 的数字和扩展名,扩展名包括如下类型:

- m 测点观测
- b 基点观测

GSM-19T 质子磁力仪操作手册

- g 梯度测量
- fmh 快速 hip chain
- fma 快速自动循环
- fgh 快速梯度 hip chain
- fga 快速剃度自动循环测量
- vX 仅为超低频 VLF 测量 X 表示 VLF 使用的站号(从1到3)
- mvX 移动观测 +VLF(超低频) X 表示 VLF 使用的站号(从1到3)
- gvX 梯度测量 + VLF(超低频) X 表示 VLF 使用的站号(从1到3)
- wm 行走测量模式
- wg 行走梯度测量模式
- wmv 行走 + 超低频测量模式
- wgv 行走梯度+超低频测量模式
 GSM-19 的目录功能能用于显示磁力仪中的所有文件
- 要使用这个功能,在主菜单中按下 C 键(c-info),然后按 D 键(D-dir)。文件名显示在屏幕左侧,这个文件的测点数在右侧。
 - 快速的按下F键,浏览下一个文件
 - 如果你一直按住 F 键,你可以看到文件号后附有文件第一个读数的日期和时间

6.2 数据传输

测量数据可以通过 RS-232 传输线从磁力仪下载到 PC 机中,本节描述了 RS-232 的使用和参数设置方法。

6.2.1 RS-232 格式设置

在数据传输之前, 必须设置 RS-232 的相关参数, 一旦设置, 其结果将被保存。从主菜单中按 C-info 键可以修改 RS-232 的参数, 屏幕显示如下:

屏幕 64:

F-time	B-RS232	D-dir
C-review	N	
A-remot	te 0-datum	
		E-channel
2-buzze	r	3-info

按 B-RS232 进入 RS-232 的设置界面。



屏幕 65:

RS-232	115200 bps	[se	end]
8 data bits 1 stop bit no parity			
	F	-ok	C-change

如果屏幕上显示的参数是您想要的,直接按 F-ok,如果要对传输速率(波特率)进行修改,请按 C-change 键。

屏幕 66:

50 110 300	600 1200 24000 48000
9600 14400	19200 28800 38400
57600 152	2000
	1
A-select	$\leftarrow BF \rightarrow$

通过 B 和 F 键向前或向后移动光标,高亮值为当前选定值(按住 B 或 F 不放可以持续滚动)。 按 A-select 确定选择,操作界面将回到屏幕 65。

按A Selet 确定起律,保护外面的回到所称 05。

然后按 F 键屏幕将进入屏幕 67,让您选择 RS-232 的实时传输参数(RTT)。如果被 RTT 允许, 仪器输出读数据(按时间标记为特征位)到 RS-232 的 6 角连接口的进行实时传输。

屏幕 67:

real time	RS-232	transmission
	yes	
X		
F-ok	C-change	

按C键在 yes 或 no 中切换。

- 如果不打算使用 RTT 功能,选择 no 并按 F-ok 回到信息菜单,然后同时按1和 C 返回主菜单。
- 如果选择 yes 并按 F-ok, 屏幕将进入 RTT 设置界面。

屏幕	68:

19200	28800	38400	57600	115200
A-selec	t		4	$BE \rightarrow$

按 A 确认您的选择, 然后按 F-ok 返回信息菜单, 再同时按1和 C 返回主菜单。

重点说明:

数据位,停止位和校验位对 SEND 或 RTT 都不是可编程的,但显示的缺省值你可以参考,而且必须设置成缺省的参数。

8 data bit

1 stop bit

no parity

RTT 最慢的传输率是 19200bps

如果不允许 RTT, 仪器在 RS-232 边上的那条外触发线可能不工作因为传输率没有预置。

6.2.2 传输数据

在数据传输之前,磁力仪和接收设备(PC 机或其它存储设备)的 RS-232 设置必须一致。

记住必须设置传输速率同时打开 RTT 功能。数据位、停止位和校验位在传输时是不可改变的,使 用仪器提供的默认值即可。

说明:

```
您必须设置成如下参数(即仪器的默认参数)
```

8 data bit

2 stop bit

no parity

```
同时需要一条 RS-232 电缆 (6 芯到 9 芯电缆)
```

```
开始传输:
```

1. 将电缆 9 芯的那端连接接收设备的串口(如果接收设备没有串口,则需要一个 USB 转换线), 6 芯连到仪器上。

2. 然后在主菜单时按下1(1-send)转贮或传输数据。出现屏幕 69 的界面。

屏幕 69:

file	2
F-ok	C-change-number

3. 如果在仪器中存储了多个文件,将提示您选择要传送的文件,如果屏幕上显示的文件号不是您 想传输的文件,按C键改变文件号,否则将自动运行到屏幕 70。



屏幕 70:

Select SEND format

D-Default F-Custom

屏幕 70 是 7.0 版本增加的新功能,该项功能允许您使用默认的文件格式或自己定义的格式。附录 H 有格式设置的相关内容。

如果选择 D-Default,系统将自动开始传输数据,如果按 F-Custom 则显示屏幕 71 的界面。 屏幕 71:

SEND	format	is
SEND	ioimat	15.

X Y elevation nT nT/m sq cor-nT sat time picket-x picket-y *

A-send C-Change

要改变数值顺序,按C可以进行改变;选择一个您想要的模式进入下一个界面或按A-send开始 传输数据。

7 数据回放

GSM-19 磁力仪 / 梯度系列允许通过文本或图形模式对已观测数据进行回放,下面详细描述具体操作方法。

7.1 选择要浏览的文件

在主菜单中,按下 C-info,系统屏幕显示如下: 屏幕 72:

F-time B	-RS232	D-dir	
C-file-revi	ew		
A-remote	0-datum		E-channel
2-buzzer			3-info

在屏幕 72 下按 C-file-review, 出现屏幕 73.



屏幕 73:

	11
file	
F-ok	C-change-number

选择您想要回放的文件(按C键,然后输入要回放的文件),然后按F-ok,将出现屏幕74。 屏幕74:

text	
display-mode	
F-ok C-change	

按 C-change 在图形或文本模式之间选择。不管是文本还是图形模式,将出现屏幕 75。 屏幕 75:



不同的回放模式增量的用途不同。

- a)在文本模式下,表示当滚动数据时的跳动的幅度(1~999)。
- b) 在图形模式下,表示1/2 屏幕(120 个点)的增量,数值是0~180。

7.2 文本模式下的数据回放

在文本模式下回放数据,从上节的屏幕 74 开始设置,然后设置增量。 屏幕 76:

1
incr
F-ok C-change
1-ok C-change



确定选择后,按F-ok将出现类似屏幕77的界面。 屏幕77:

056789.34	0.000000			
11:22:33.4				
27 IX 96				
00100N 000012	5E A- B+ C	99		

在屏幕77的第一行左侧是没有做过日变校正的值,右侧的是经过日变校正的值;第二行是观测时刻, 第三行是日期(日月年);第五行左侧是线号,右侧是点号。

A 显示上一个测量值(负增量), B 显示下一个测量值(正增量)。显示改变增量的屏幕。"99" 为测量值的信号质量。

基站测量文件的显示和屏幕 77 类似,只是没有点线号和日变改正值显示,如屏幕 78 显示: 屏幕 78:

056789.34	
27 IX 96	11:22:33.4
	B+ C 99

说明:

由于观测模式不同于一些文件(如移动观测或慢梯度模式)是从文件的最后一个观测值向第一个值 回放的。另外一些文件(如基站测量文件和 walk 观测模式文件)是从第一个读数向最后一个读数回放的。

7.3 图形模式下的数据回放

选择了图形模式后,提示你设置增加值(或滚跳),其值为1到180,增加1代表图形的120个点(等 于半个屏幕)

例如: 增加1, 左边那半屏图形变到了右边, 新数据出现在左屏一边, 已经显示的那半屏数据在右 屏一边。

当增加值为2,在图形最左边的点变成最右变的点,并重新画满屏幕。

要通过图形模式回放读数,从上面的屏幕 74 开始启动,转换到图形模式后设置增加值(屏幕 79)。

屏幕 79:

l incr	
F-ok C-change	



除了基站的勘测模式将提示你选择图形的值,可供的选项还有:

- · 未校正的磁场(通常的下面通道)
- 校正的磁场(只有在磁力仪与磁力仪做日校正后才能获得数据)
- · 梯度(梯度或行走梯度模式)

屏幕 80:

uncorrected field F - ok C - change

按 C 键可以改变选项,确认选择后按 F 键,将出现类似下面的屏幕。 屏幕 81:

	000100N	000575E
uncorrected field		
00100N 000012	5E /	A- B+ C

右上角显示的是最右侧一个点的坐标(点线号),左下角显示的是最左侧一个点的坐标(点线号)。

A-图形向前滚动

B+ 图形向后滚动

C 显示图形设置屏幕

要改变图形设置,按C,屏幕显示如下:

屏幕 82:

D ↑ vertical scale	20 nT
с↓	A- B+ F

在该界面下,您可以有如下选项:

A- 减小垂向比例尺

B+ 增大垂向比例尺

C 向下移动图形 (保持连续压下可持续移动)

D 向上移动图形(保持连续压下可持续移动)



F 回到图形浏览

浏览基站文件时:

左上角显示最左侧点的读数时间(时:分:秒)

右上角显示最右侧点的读数时间(时:分:秒)

A - 图形向回滚动

B + 图形向后滚动

尽管基站读数是不校正的,但显示仍然显示"非校正磁场 (uncorrected field)"的标记。 屏幕 83:



按下 C 键可以改变设置:



在这您有以下选项可以设置:

- A 减小垂向比例尺
- B + 增加垂向比例尺
- C 图形下移
- D 图形上移
- F 返回到图形浏览屏幕

8 清除内存

GSM-19版本6以上的磁力仪配备存储芯片,但存储器只能一次性完全清除,不能选择清除某个部分。

为此,不可能从存贮器里对单个文件进行清除,只能清除全部文件。

当闪存清除的时候,所有的信息用"blanks"重写。一旦清除,数据不能再恢复。

特别提醒:

只有想清除所有的存贮器才能使用这个功能,因为所有的文件都被清除了。

为安全起见,防止数据丢失,系统要求必须同时按两个钮读取清除菜单,最后决定执行或清除或不 清除。

8.1 开始清除处理

在主菜单下同时按下 4 和 5,出现屏幕 84: 屏幕 84:

erase data?

er - erase n - NO

• 如果你选择不清除, 压 n-No (按钮 6) 键。系统返回到主菜单

• 要清除数据,同时按下 e 和 r (3 和 7)键,仪器显示清除存贮的百分比。 屏幕 85:

please wait

010% of memory erased

当屏幕显示 100% 清除时按下 F 键即可。

说明:

仪器的存储器是 32M, 完全清除可能需要几分钟时间。

9 系统测试

测试功能检查各种参数,其定义和作用如下:

A memory 进行 RAM 测试, 之后按 F 返回测试菜单

B keys 测试键盘的每个键,然后按 1C 返回到主菜单

• C display 根据不同的图形,测试 LCD 上所有的点。按 F 提前和检查发现 LCD 的问题,然后 返回到测试菜单

• D rom 进行 ROM 测试(即那里的硬件驻留),在测试期间,ROM 中存在的数据总和与 EPROM 中存贮的数据进行比较

• F buzzer 测试内部扬声器能否提供周期性的声音,然后按 F 返回到测试菜单

F

9.1 测试方法(以 Rom 测试为例)

在主菜单下按 D-test 键,将出现屏幕 86: 屏幕 86:



按 D-rom 键,系统开始测试,然后出现下面的屏幕: 屏幕 87:

00B8C6E1 = 00B8C6E1

等号两边的数应当一样,左边的数是存贮在 EPROM 中的总和,右边的数是记数的总和,这是一个例子,每个仪器都有自己的总和数。

10 内部软件升级(固件)

在 V7.0 版本中有一种新的特点就是有能力升级磁力仪内部的软件(即硬件),用6芯连接器,使用 RS-232 口与 PC 机通讯即可。

10.1 运用 GEMLinkw 升级

用 GEMLINKW 升级,它能提供所升级的新软件到仪器,并指导您一步一步执行,对您的访问, 在软件升级步骤时,仪器屏幕显示如下的图例。

注意

应避免硬 / 软件不兼容, 因为软件的文件释放和普通文件命名一样要求和仪器通常的系列号的名用 扩展名'.bin'

如果您要升级或想要检查升级后您的系统的各种新功能,请联系公司的邮箱 support@gemsys.on.ca

为了为您便捷的升级服务,我们可以提供一个文件包括原代码和 GEMlinkw 软件(或其它升级的 GEM 系统的软件包)

10.2 进入升级模式

进入升级模式, 仪器必须在测试菜单下, 当传输开始, 仪器显示如下: 屏幕 88:

> software upgrade in progress please do not touch keyboard receiving 524288 bytes

后面的进度报告有更多的信息加到这个屏幕上,但步骤是自动的,并且一旦启动就不需要使用者 干预。

屏幕 89:

software upgrade in progress please do not touch keyboard 524288 bytes received 07183A4A

屏幕 90:

software upgrade in progress please do not touch keyboard 524288 bytes received 07183A4A erasing flash

屏幕 91

software upgrade in progress please do not touch keyboard 524288 bytes received 07183A4A flash erased, verified



屏幕 92:

software upgrade in progress please do not touch keyboard 524288 bytes received 07183A4A flash erased, verified

屏幕 93:

524288 bytes received 07183A4A flash erased, verified flash reprogrammed

press 1C to reboot

同时按下1和C,重新启动后一个新的软件就显示在主菜单中了

11 仪器的保管

仪器关机 24 小时后自动转到搁置状态(执行 OF 命令)。

此状态主要是为了尽量少的使用内部电池,只用极少电量维持内部震荡器的使用。以便下次再使用 仪器时日期和时间就可以被编入程序。

注: 当仪器转到搁置状态 (断开电源) 后,日期和时间只能维持 24 小时。

除自动搁置功能之外,如果仪器要存放很长时间,那内部电池应当定期充电(见下节)。

12 仪器充电

内部电源是 12V/2Ah 的硅酸电池,为了最大程度的延长电池使用寿命,应该遵循以下操作。

不允许将电池电量全部放光,因为这样可能引起电池内部漏液或短路;

即使用外部电池,那内部电池也要时常给它充电;

• 一直保持它充电(充电器是自动控制的,不会出现过充电现象),另外搁置功能在仪器用命令 OF 关闭 24 小时之后自动被触发,

• 如果每天使用仪器,要在夜里给它充电。

如果仪器因长周期使用一直开着机,那么当电压降到 8.5V 时,它自动关闭,24 小时之后搁置功能自动触发。

注意:GEM 公司不提供电池寿命的担保,因为这与日常维护的方法有关。

13 仪器维护

除了换传感器或传感器电缆以外, 仪器没有过多维护的地方, 多数的自测也很容易, 而且也有合理 的诊断。

传感器应保持清洁,远离磁微粒和灰尘物等。

Overhauser 传感器的液体是密封在耐热容器中,不需要再补充。

14 保单(重要)

所有的GEM 磁力仪系统除电池外,对有故障部件的维修或更换,从签订验收协议日期开始保修两年, 交付使用前因运输损坏不包括在内。

重要说明:

凡对传感器和控制台有的非法操作, GEM 公司及售后中心不承担保修责任。

附录 A 全球磁场分布图

国际地球物理参考场(IGRF)的全球总磁场和磁倾分布图如图 A1 和 A2 所示。

参照图 A1 可以估算你所在勘查区域的背景磁场值。

图 A2 中磁倾角大于 ±45°的区域称为两极地区。当小于 ±45°时称作赤道区域,尽管有部分赤 道区域远离地理赤道(比如差不多南美的大部和非洲大多数地区)

A.1 不同传感器方向异同

A.1.1 标准质子传感器





附图 A1 地球磁场强度图 (2005.0)

附图 A2 全球地磁倾角分布图 (2005.0)

附录 B 通过 RS-232-C 传输原始数据

数据经由仪器的串口连接到打印机或主机上以标准的 ASCII 格式发送。数据是无标号的数据流随 测量模式而变化,慢速模式有更多的头文件信息,包括每列数据的意义标识,各种情况描述如下:

B.1 测点观测模式 (mobile)

在测点观测模式 (mobile) 下,数据按如下排列方式通过 RS-232 输出:

				corrected	
time	line	station	field (nT)	field (nT)	
122136.0	00000N	0000100E	57034.56	56977.87	99
122142.0	00000N	0000125E	57034.67	56977.84	99

第1列:时间(按小时、分、秒)(在第一排显示为12点21分36秒);

第2列:线号和测线方向;

第3列: 点号和方向;

第4列:原始观测数据(未做日变改正的数据,单位 nT);

第5列:日变校正后的磁场数据,单位 nT。(如果两台仪器对接做个日变改正才有此列数据; 第6列:信号质量。

B.2 基站模式

基站模式下观测的数据传输格式和 mobile 模式下类似,只是少了点 / 线号,传出的数据结构如下 所示:

time	field/nT	
125010.0	57756.28	99
125020.0	57756.12	99

第1列:时间(按小时、分、秒)(在第一排显示为12点21分36秒); 第2列:原始观测数据(未做日变改正的数据,单位nT); 第3列:信号质量。

B.3 VLF(超低频)选项

如果在发送菜单下选择了 A-all(传输所有的 VLF 数据),传出的数据格式如下所示:

141645.0 0000N 0000100E 57137.66 57001.37 000N 21.4 006.0 000.9 071 -026 005.6 24.0 -013.4 001.1 -000 090 012.1 23.4 -027.7 -003.1 -004 066 000.5

141645.0; 时间, 按小时、分、秒; 0000N: 线号和方向; 0000100E: 测点号和方向: 57137.66: 原始观测磁场值: 57001.37: 日变改正后的磁场值; 000N: 斜率(角度); 21.4. 第一个 VLF 点频率; 006.0: 垂直分量(%): 071: x 方向的水平幅度; -26:y方向的水平幅度; 005.6: VLF 总场; 第二个 VLF 频率 24.0: -013.4: ip(%); 001.1: op (%); -000:x 幅度; 090: y幅度; 012.1: VLF 总场 (pT); 剩下的六个数表示第三个 VLF 点的值。

- man at a d



				confected
time	line	station	field (nT)	field (nT)
141545.0	00000N	0000100E	57138.04	57001.42
141606.0	00000N	0000125E	57137.88	57001.33

第1列:时间(按小时、分、秒)(在第一排显示为12点21分36秒);

第2列:线号和测线方向;

第3列: 点号和方向;

第4列:原始观测数据(未做日变改正的数据,单位nT);

第5列:日变校正后的磁场数据,单位nT。(如果两台仪器对接做个日变改正才有此列数据。

B.4 连续测量(walking)选项

Walking 模式下采集的数据可以有多种输出选择,如果在发送菜单下选择 A-all,数据输出格式将 如下所示:

0000N	000100E	
101302.0	057070.42	057015.16
101308.0	057069.93	057014.57

第一行:线号和测线方向,点号和方向;

第二行第一列:时间,时、分、秒;

第二行第二列:原始观测数据;

第二行第三列:日变改正后数据。

说明:

第一行的点线号只有当在测点处按保存后才有显示。

如果在发送菜单选择的是给每个点内插点号 D-station-interpolation,那么每个观测值将被赋予点 号值,输出格式如下:

0075N	001937.0E	060326.34
0075N	001937.3E	060326.72
0075N	001937.5E	060326.92

第一列:线号和方向;

第二列:内插的点号和方向;

第三列:未经日变改正的磁场值。

说明:

内插的测点号总是有一位小数,如果要把点号内插法用于步行测量模式所得的数据中,需要记录观测点号并根据两个测点间的距离设置点号增量和数据采样率,因为如果读数很多而点距很小(点号增量小)可能导致内插点号出现重复值。

B.5 梯度仪选项

通过梯度模式获得的数据传输格式如下所示:

					concetted
time	line	station	field nT	grad nT/m	field nT
111403.0	00600N	0000100E	57241.40	-001.24	057228.30
111421.0	00600N	0000125E	57241.37	-001.27	057228.28

第1列:时间(按小时、分、秒);

第2列:线号和测线方向;

第3列: 点号和方向;

第4列:原始观测数据(单位nT);

第5列:梯度值,单位 nT/m;

第6列:日变校正后的磁场数据,单位 nT。(如果两台仪器对接做个日变改正才有此列数据。)

附录 C VLF (超低频) 观测选项

VLF 选项可以和 GSM-19T 系列仪器使用也可以和其它任何型号的磁力仪或梯度仪联合使用。当他被安装到其它型号的磁力仪上时,VLF 可以单独使用也可以和其它测量模式联合使用。

注意:

基站模式 (base) 不能和 VLF 联合使用。

当和行走模式(walk)模式联合使用时,VLF模式不随行走模式一起读数,而是当按F键时给指定 点号做标记时VLF才读数,然后再重新设置 walk模式的采样率。

VLF模式也可以在版本6下单独使用。

操作说明:

▲ 后面叙述的内容是针对 VLF 模式下的设置方法,要求操作员应该熟练掌握 19T 系列磁力仪的其他操作后再看这部分内容。

C.1 进入 VLF 功能

按B键打开仪器并显示主菜单,

按A键进入观测菜单,

按C改变测量模式。

由于所有仪器不同显示的界面也可能不一致,但应该和下面的屏幕类似。 屏幕 C1:

> A-mobile B-base D-vlf E-mobile+vlf

可以在 C1 菜单下按 D 或 E 键,或其它键选别的测量模式。

C.2 设置 VLF 点位

VLF 模式可以提高到三个点同时测量并保存,下面这个菜单提示你选择多少个测量点。 屏幕 C2:



输入1、2或3。当前显示之前最后一次观测时的设置。

屏幕 C3:

17.1 19.6 24.0

F-ok C-change-number

按F键确认选择或按C改变设置。

如果按C键改变设置,可以通过B和F向前或向后滚动,按A键可以选择高亮(光标所在位置)的 值,单位是千赫兹。

屏幕 C4:



重复以上操作直到所有点的频率都被选定。

下表是 GSM-19T 在 VLF 模式下可用的点。

Location	Designation	Frequency (kHz)	Power (kW)
Bordeaux, France	FUO	15.1	500
Rugby, UK	GBR	16.0	750
Hegeland, Norway	JXN	16.4	350
Moscow, Russia	UMS	17.1	1000
Yosamai, Japan	NDT	17.4	500
portable transmitter		18.6	
Criggeon, UK		19.0	
Oxford, UK	GBZ	19.6	550
Annapolis, USA	NSS	21.4	400
NW Cape, Australia	NWC	22.3	1000
Lualualei, Hawaii	NPM	23.4	600
Cutler, USA	NAA	24.0	1000
Seattle, USA	NLK	24.8	125
Aguada, Puerto Rico	NAU	28.5	100

美国海军根据他们后续的维护需要把它们的 VLF 站全部关闭了。请注意这个设计提供的是一些补偿信息 GEM 公司对它的改变没有控制能力。



		_
	US NAVY VLF STATIONS MAINTENANCE SCHEDULE]
NDT (17.4KHz)	2300 TO 0900 UT FIRST THURSDAY-FRIDAY OF MONTH 2300 TO 0700 UT ALL OTHER THURSDAY-FRIDAY	
NAA (24.0KHz	1200 TO 2000 UT / TESTING 2000 TO 2200 EACH MONDAY. IF HOLIDAY FALLS ON MONDAY, TESTING WILL BE PERFORMED ON PRECEDING FRIDAY.	
NSS (21.4KHz)	1200 TO 2000 UT / TESTING 2000 TO 2200 UT EACH TUESDAY.	
NWC (22.3KHz)	0000 TO 0800 UT EACH MONDAY.	
NPM (23.4KHz)	1800 TO 0400 UT LAST WEDNESDAY-THURSDAY OF MONTH 1800 TO 0200 UT ALL OTHER WEDNESDAY-THURSDAY	
NLK (24.8KHz)	1600 TO 2400 UT EACH THURSDAY DURING DAYLIGHT SAVING TIME, 1500 TO 2300 UT EACH THURSDAY	

一旦所有点的频率被选定,选定值将被显示出来。然后可以按F键确认,或按C键再对参数重新设置。 在下面的屏幕里您可以输入地形情况,它将和VLF数据一起被保存。

屏幕 C5:

0000N
slope/elevation 0-8191
B-change-NESW
F-ok C-change-number

如果您确认了您的设置,按F键即可,然后仪器将进入观测菜单。 屏幕 C6:

survey mode	position	time	file	
cycling tuni	ng AC	filter		
te	ext ID			
connect sensor now				
018127 readings left				
mobile + vlf				
A-start	C-ch	ange ←	BF	\rightarrow

在观测菜单下您可以调整许多对观测有用的参数,普通的参数像点位、文件名、时间、同时用两种 模式,磁场和 VLF 同时观测等。

注意

VLF 测量在磁场测量之前进行,需要注意当和步行模式联合测量时 VLF 读数在行走过程中不自动 读数,而是当按F键时给指定点号做标记时 VLF 才读数,然后再重新设置 walk 模式的采样率。



C.3 执行观测

按 A 键开始观测, VLF 读数将在下面的菜单里出现。 屏幕 C7:

> 24.0 kHz 005.6 pT i-022.1% o+014.2% p 053 v 024 A-menu 1-repeat (same position) L00100N S00112.50E

每个点将显示6个值:

频率,单位千赫兹;

场强,单位 pT;

i: 场强同相分量的百分比;

o:场强异相分量的百分比;

p:水平分量-线圈轴和操作员方向平行,可以任意比例尺;

v:水平分量-线圈轴在操作员的向右角度,比例尺任意。

最后一行显示的是当前点位系统下的测点坐标。

当在 19T 上管理 VLF 观测,输入信号可能根据在屏幕右上角显示的场强不同而有所影响。这个 值指的是输入信号长度的比例,场强大于 5pT 时可以获得比较好的观测结果,场强低于 0.5pT 时说明 VLF 信号质量太差,读数不可用。

为了获取有用的 VLF 数据,可以设置调谐值以获取最大总电磁场读数。

为了确定点的场强可以利用扫描功能。

扫描功能将给出一个可用的 VLF 谱的全貌。输入 VLF 的范围将被扫描并且所有点的场强将随它们 的信号强度被显示出来,单位 pT 或毫伽。

要从读数菜单进入扫描界面,在读数菜单下按 A-menu 键。

屏幕 C8:

A-positio	on B	-enter text	3-vlf	
C-tune	D-dele	te		
E-EOL	f-OK	0-noise		
1-info				

然后按 3-VLF,再在接下来的菜单按 C-scan。



屏幕 C9:

B-slope C-scan D-enter - vlf - stations F-ok

屏幕上显示的其它选项分别代表:

B- 手工输入一个地形数据然后和 VLF 读数一并保存;

C- 扫描所有 VLF 点场强并逐一显示;

D- 改变 VLF 点的频率;

E- 退出观测设置。

VLF 观测模式也有一个传感器偏移校正,可以在水平面向上 10°范围之内校正。当 VLF 偏移超过 10°时将停止计算并出现下面的屏幕(直到完成校正)。

屏幕 C10:

24.0 kHz Tilt ? 14 15 ← V A-menu 1-repeat (same position) L 00100N S 00112.50 E

14 传感器在水平方向上向垂方向偏离的角度;

15 y方向的偏移角度;

←, →, Λ, V显示传感器应该旋转的方向。

C.4 同相位(IP)和异相位(OP)标记习惯

所测量的分量同总的水平场相关的同相位及异相位垂直。操作员所面对的方向磁场值升高视为正方 向,同时磁场值降低视为负方向。

1. 如果点方向是 N、NE、E、SE 并且点增量是正的, IP 和 op 的信号没有改变;

2. 如果点方向是 N、NE、E、SE 并且点增量是正的,说明 IP 和 op 输入信号反向;

3. 如果点方向是 S、SW、W、NW 并且点增量是正的,说明 IP 和 op 输入信号反向;

4. 如果点方向是 S、SW、W、NW 并且点增量是反的,说明 IP 和 op 的信号没有改变。

附录D GPS(全球定位系统)选项

我们向用户推荐更高精度的 GPS 定位系统,它是从 GPS (DGPS) 衍生出来但又有所不同,它同时有内置和外置选项。内置 GPS 有更多优势,因为它重量更小而且去掉了在野外操作过程中容易被损坏的部件。

重要:

GPS 天线必须连接到 BNC 连接器上标有黄色的右边控制台。不要把 GPS 天线的传感器接触碱性氯化物,否则天线会破坏而无法补救。

GPS 天线必须安装在一个独立的杆上并远离除传感器 (至少 56cm) 来避免磁干扰。

D.1 GPS 设置

要进入 GPS 设置,在主菜单下按 F-GPS。 屏幕 D1:

A-survey B-diurn.cor	777
	F-GPS
C-info OF-off D-test	no
	15 II 00
E-time-synch 1-send	TU
	00:56:56
45-erase 2-enter text	A
	13.2V

然后按 C 键, 在 yes 或 no 之间转换。 屏幕 D2:

	GPS yes		
	0 bytes		
	A-send-raw-data	F-ok	C-change
· · · ·			

说明:

A-send-raw-data 和数据位只有在仪器装备有 DGPS 后处理选项时才有显示。

按F-ok 确认选择,

- · 如果选择了 GPS no, 软件将自动返回主菜单;
- 如果选择了 GPS yes,将显示 GPS 设置菜单。

F



屏幕 D3 GPS 菜单

A-initialize-GPSB-navigationC-synch-to-UTCD-testE-post-processing no

说明:

E-post-processing 只有在仪器装备有 DGPS 后处理选项时才有显示。 B-navigation 只有在仪器装备了航线导航和点位导航选项时才有显示。

选择 A-initialize-GPS 来初始化 GPS 模块和启动 GPS 时钟。 屏幕 D4:

please wait for pps

"请等待 pps", pps 为 Pulse Per Second (秒脉冲), 直到 GPS 时钟触发, 然后显示返回了 GPS 菜单。 注意:

"please wait for pps"这个信息也许不能说明 GPS 是可见的.相反,你会注意到,仪器在时间同步之前至少要等到三颗卫星。

达到 GPS 时钟锁定的时间可能不同,由于大气能见度、天气条件等因素的影响,而且还跟之前测量时存储的 GPS 参数有关。在加拿大完成 GPS 设置然后到欧洲可能会增加卫星锁定时间因为必须等到新的卫星被扫描到。当有足够的 GPS 卫星信号被扫描到并可以得到一个较好的结果时 pps 信号便建立起来。

GPS 初始化指令被添加到 GPS 菜单中可以为使用提供方便。在开始或重启 (re-starting)GPS,GPS 模块是自动初始化。在 GPS 达到锁定之前仪器不进行采集,因此通常不需要对 GPS 初始化。

D.2 GPS 时间同步

选择 C-synch-to-UTC 手动同步仪器内部时间到世界时(格林尼治标准时间-格林威治子午线)。 PPS 检测之后,仪器将显示如下:

屏幕 D5:

Synchronizing to UTC

Coordinated Universal Time

显示此菜单表示仪器正在和 UTC 时间同步。

说明:

把时间同步功能添加到 GPS 菜单中只是为了使用方便,因为在开始(或重新开始)新的测量任务时如果选择了使用 GPS,仪器会自动和 UTC 时间同步,而且在 GPS 达到锁定之前,仪器不开始测量。

因此一般情况下不需要在 GPS 菜单下进行时间同步,除非您想把本台仪器的 UTC 时间同步到其它仪器。

D.3 显示当前 GPS 信息

在 GPS 菜单 (屏幕 D3) 下按 D 选择 test 功能, 仪器将显示如下: 屏幕 D6:

		094	00007
24 04 02	21:37:38	UTC	122
0629231	4857210	0000	174
00008 -0000)8		
00008 0000	00	0001	0002
0000031	0000152		\mathbf{N}
5 FFFFF5CA	F1FFFFFE		0.00%
043.8566413	-0.793920040	08	

说明:

如果 GPS 允许进行后处理,当进入 test 菜单时,仪器将保持相关 DGPS 二进制参数。

Line 1 094 表示 GPS 数据的长度。它是通过比较 PPS 和内部温度补偿晶体振荡器得到的,数值 7 表示正常;

Line 2 显示在 UTC 模式下的日期和时间;

Line 3 0629231 4857210 0000174 表示 UTM 下的坐标和高程(单位米);

Line 4 00008 -00008 表示在本地网格系统中的位置;

Line 5 00008 00000 表示在旋转网格系统中的位置;

0001 0002 表示当前导航的开始和结束点;

Line 6 0000031 表示中级计算数字,0000152 表示从当前测点沿着侧线到导航结束点的距离(米)(以 wp1 - wp2 为例), wp2 是终点 ;

Line 7 显示用来存储 DGPS 二进制数据的内存地址和内存使用的百分比。

Line 8 043.8566413 -079.3920040 用十进制数据表示纬度和经度,08 表示卫星数量。

D.4 设置导航选项

在 GPS 菜单(屏幕 D3)下按 B 选择 setup 功能, 仪器将显示如屏幕 D7:



屏幕 D7:

Lane guidance & grid setup no

F-ok C-change

按 C 键选择是否使用该功能(yes 或 no),该选项可以让您在三种方法中任选一种输入1000 个导航点(三种方法分别是:自动、键盘输入和通过计算机传输)。 屏幕 D8:

A-automatic-grid-setup

B-programmable-waypoints

C-RS-232-waypoints-transfer

这个选项设置将在接下来的内容里介绍。

D.4.1 自动网格设置(线与线之间的导航)

通过 A-automatic-grid-setup 选项,可以生成一个有一组平行线组成的矩形网格,这些平行线通 过指定的增量彼此分开(例如100米)。你必须在第一条线设置起点和终点(只能在UTM 系统坐标下)、 线的增量。

如果你为增量设置一个正值,线条数量在逆时针方向中增加。如下图,负值已经被用于增加线条下 方最初的线。

这个系统产生一个 500 线的网格 (也就是 1000 个点):

a) 使用尽可能多的导航点;

b) 跳跃有障碍的导航点;

c) 停止测量并重测量另一个导航点。

如果您选择了 lane guidance option selected,当你到达线的终点,可以自动引导你到下一个导航 点。当然,您也可以在测线上指定的点停止读数,然后到另一条测线上指定的点开始测量。

除了自动网格和路导航功能,这个导航模式下坐标可以被用于本地网格系统和旋转网格系统。

本地网格系统表示起点坐标是您自定义的坐标格式,但是其坐标轴的方向和 UTM 坐标一样仍然是 南北和东西向。

旋转网格系统使用的起点坐标和本地网格一样,但是坐标轴被转动,即Y轴旋转为测线方向。 下面的图片显示不同的系统的相互联系。





图 D1 自动生成网格(UTM 坐标,地方坐标,旋转坐标)

使用旋转网格,允许您定义一个原点,坐标系总是与本地坐标有关的。简而言之,您的栅格确定地 图而不是 NS 方向。

本地网格是 UTM 系统的一个缩减的版本,并且它是基于您自己定义原点。它允许您使用更小的数 字或至少相关于您的原始坐标。

要设置自动栅格首先定义导航的宽度:

屏幕 D9:



有效的导航宽度有 2, 5, 10, 20, 25, 50 单位。按 C-change 来进行选择,按 F-ok 确定。 要定义网格,连续地输入所有参量,按F-ok 确定或者按 C-change 来改变设置,输入0~9的数字, A 设置小数点,D为删除并重新输入。 屏幕 D10:

> 0629229 UTM Easting start point 4857218 UTM Northing start point 00000 x local grid origin 00000 y local grid origin F-ok C-change UTM Easting end point 4857618 UTM Northing end point

F-ok C-change

屏幕 D12:

屏幕 D11:

00000
line
100
line spacing
F-ok C-change

为了和您设置的初始坐标网格一致,线号必须设置为和Y坐标的起始坐标相同,而且这个值是默 认的,即使对其做出改变也会恢复到默认值。

您必须选择一个适当的线间距并确定。当您设置完最后一个值后,返回到 GPS 菜单。 要继续测量按 F-ok。系统回到主菜单。设置测量模式,循环率和其他的常用测量参数。

注意定位系统的选项不同于之前的线 - 站系统和 X-Y 坐标系统。它包括了 v7.0 的附加选项:

UTM

经纬度

本地网格系统

旋转网格系统

数据存储与 UTC 时间为时间印记的单位而选定的系统。

D.4.2 预设导航点(点到点导航)

通过选择 B-programmable-waypoints 可以设置观测计划为点到点的导航。可以在设备中存储 1000 个测点,而且系统可以导航到达其中任意一点。

当从一个导航点向另一个导航点导航时,线宽导航功能将通过箭头指向(←或→)指示您行走的方向以保持您在测线附近行走。当在测线范围内行走时将显示横线(--),另外还会显示距下一个导航 点的距离。

和自动网格模式对比,预设点模式是点到点的导航模式。

说明: 该模式下, 导航点的坐标只能 UTM 坐标。

导航点将按存储数据的顺序增加,例如,开始点时 wp1,将向 wp2导航,当从 wp2到 wp3 也是如此。

当导航点显示的距离是零而且没有箭头,说明已经到达终点。然后按 A-menu 退出测量菜单,并 按 E 选择命令 next point。

此时下一个导航点将被运用和 EOL 功能一样,就是把目的点转换为起始点,并且从存储数据中找 到紧接着的导航点。接下来的图片就是这一转换过程:



图 D2 点位导航示意图

新导航功能:

在 2002 年 8 月到 12 月,通过在 LCD 面上增加一个大的方向箭头来增强导航显示。这个特征可以 帮助您在测量中在准确的点停下。要想了解这个功能请打开您的设备并进入导航功能选项。

预设导航点的第一步是设置导航限宽(即允许偏离航线范围)。

屏幕 D13:



有效的导航宽度有 2, 5, 10, 20, 25, 50 单位。按 C-change 来进行选择,按 F-ok 确定。 要定义网格,连续地输入所有参量,按F-ok 确定或者按 C-change 来改变设置,输入0~9的数字, A 设置小数点, D 为删除并重新输入。

屏幕 14:





屏幕 17:

0629229 485754	9 UTM Easting 7 UTM Northing	
waypoii	nt 0001	
F-ok	C-change	E-end

以相同的方法处理第二个导航点。输入最后一个点的纵坐标后按 E-end 结束输入并返回 GPS 设置 菜单。

D.4.3 运用 RS-232 传输导航点坐标

这不属于导航模式, 它只是设计导航点的工具。

如果测量包括许多导航点,预先使用数字键盘输入将更快捷。然后可以使用 RS-232 端口来把导航 点的信息从电脑传输到仪器里。

注意:

要想传输这些导航点的信息,你的电脑上必须具备 GEMLinkW2.4 或者更新的版本用来 GPS 导航。 GEMLinkW 是可以免费从 GEM 公司网站上下载的。

文本文件可以用 GEMlinkW 编辑模式或其他文字处理器编辑并保存为 ASCII 文本即可。

其它编辑工具如微软 Excel 也可以用于编辑导航点文件并保存为文本格式(空格, 逗号, TAB, 或者冒号、分号可作为分隔符)。

这个文件必须有两个栏,一栏代表每个导航点的UTM坐标,GEMLinkW默认空格为分隔符(或栏), 但也可以选择其它符号。

磁力仪主机可以存储 1000 个导航点,所以,文件就应该有 1000 条测线或者记录行(或少于 1000)。当文件大于 1000 行时软件只传输前 1000 行数据。每条测线结束时用 ACR (回车)或 CRLF (回 车 / 换行) 作为标记。不能用 LF 终结测线除非是作为单条测线处理。

通常文件格式描述如下:

东西向坐标1	分隔符	南北向坐标	1 CRLF
东西向坐标 2	分隔符	南北向坐标	2 CRLF
东西向坐标 3	分隔符	南北向坐标	3 CRLF
			1
I I			I
东西向坐标 1000	分隔符	南北向坐标	CRLF

注意:

导航点的坐标可以用 UTM 坐标系统模式输入。

接下来的实例是用 UTM 坐标系统输入的 WP1 到 WP5,并用 SPACE (空格)作为分隔符。WP6 到 WP1000 在 UTM 坐标系统允许设置成 0。

62926048571966292684857195629271485719462936148571936292624857192

在电脑上创建文本文件后,打开 GEMLinkW,进入传输 GPS 导航点实用工具,只要按照提供的指示一步一步操作即可。

注意:

建议使用 GEMLinkW2.4 版或更高版本,(该手册发布时,操作版本是 3.0 的)。这里描述是对应于 2.4 版本软件。如果一些不匹配的选项,可能是您的设备不支持点位设计系统,或者您的软件版本需要更新。 这时请联系 GEM 公司寻求帮助。

D.5 GPS 导航观测

重要说明:

GPS 天线必须连接到机器右面黄色的 BNC 插头上,注意不要接错,否则会损坏天线接口。 GPS 天线必须连接一段探杆,使其距离传感器大约 56cm,防止产生干扰,影响测量。

确认 GPS 已经开启 (GPS yes)

当 GPS 启动,这个点位系统选择和普通磁力仪一样,但选项是不同的。按 A 开始测量,按 F 将 光标移至测点(position)选项,按 C 来改变设置, 下面是一个操作顺序的例子:

主菜单按 A-survey 接下来屏幕显示:

屏幕 D18:

A-survey B-diurn.cor	
	F-GPS
C-info OF-off D-test	yes
	15 II 00
E-time-synch 1-send	TU
	00:56:56
45-erase 2-enter text	
	13.2V



然后设备检查 GPS 锁定情况,如屏幕 D19 显示。 屏幕 D19:

please wait for pps

然后出现测量模式选择界面:

屏幕 D20:

A-mobile	B-Base	C-grad
D-walkmag	g E-w	valkgrad

要选择点位系统,用B或F键将光标移至点位(position)选项,当前所选坐标系统的当前点位将显示在屏幕上:

屏幕 D21:

survey mode posi	tion time file	e	
display mode text II	0000268 00	01 0002	2
A-start	C-change	BF	\rightarrow

在屏幕 D21 中,

000268——沿当前测线从当前位置到测线结束位置的距离,单位米(这里以 WP1 到 WP2 为例); 0001 0002——当前导航点位;

629229 4857218——当前点坐标;

07——搜索到的卫星颗数;

->--指示测线方向。

如果 GPS 没有锁定,或信号丢失,则显示屏幕 22。



屏幕 D22:

survey mode cycling tuning display mode to	position time file AC filter ext ID		
no GPS	0000268 000	0002	
A-start ←	C-change	BF	\rightarrow

在此界面下,按C可以改变点位系统模式。 屏幕 D23:

survey mode pos cycling tuning AC display mode text I	sition time file filter
629229 4857218	0000268 0001 0002
A-start ←	C-change BF. –

屏幕 D24:

select position system rotated grid
F-ok C-change

可选模式有地方坐标网格、旋转坐标网格、UTM 坐标网格和经纬度坐标网格。

注意:

当使用预编程设计的导航点坐标,将不显示地方坐标网格、旋转坐标网格选项。

如果它们仍然显示,记住输入的导航点坐标是UTM格式,地方坐标网格、旋转坐标网格格式和预 先设计的路径不一致。

其它参数设置和普通磁力仪一致,当设置完成后按 A-start 进入数据采集界面并开始测量。 请留意如下过程:

1 检查 GPS 锁定情况并初始化 GPS;

2 同步内部时钟到 UTC 时间(原来设置的时间将被覆盖);

3 初始化调谐值(如果初始化调谐功能是打开的才进行);

4 显示读数菜单, GPS 信息和磁场读数一起显示, 例如在测点观测模式下, 您将看到类似下面的菜单:



屏幕 D25:

48101.65nT 0.01 99 A - menu other keys – read 12.2 0000268 0001 0002 629229 4857218 07 - >

在该界面下:

000268——沿当前测线从当前位置到测线结束位置的距离,单位米(这里以 WP1 到 WP2 为例) 0001 0002——当前导航点位;

629229 4857218——当前点坐标;

07——搜索到的卫星颗数;

->--指示测线方向。

注意:

使用 GPS 导航时重复读数功能不可用,因为每次读数都记录当时的 UTC 时间和点位坐标。

如果 GPS 信号消失, 仪器测量数据后将显示如下: 屏幕 D26:



说明:

自动网格设置 (测线到测线的导航)将不显示目的点的距离。 其它测量模式显示的导航数据和测点观测 (mobile) 模式类似。

D.6 DGPS 点位处理

设备配备 GPS 后处理是以能存储二进制数据为目的的。

当磁力仪在读数模式,所需的信息从 GPS 模块都储存在二进制格式结束的内存储器。

注意:

当 DGPS 信息存储在存储区末端时,我们建议在开始新测量之前删除所有已存储数据。

执行 GPS 的后期处理需要两个 DGPS 文件。一个来自 GPS 基准点(也可以是磁测基点),另一个来自移动单元。
从 GPS menu press E-post-processing 菜单中启用或禁用后期处理,用通常的方式引导测量。

屏幕 D27 GPS 菜单



当每次开始新的测量(或从主菜单重新进入测量界面)时如果后处理功能不可用将出现一个警告,如果您想保存 DGPS 数据,同时按下1和C键,然后从 GPS 控制菜单中启用后处理功能。 屏幕 D28:



以后观测的 GPS 数据将可以以二进制数据通过原始数据传输功能(A-send-raw-data)传到个人 电脑上。



B-binary-transfer 用十六进制方式传输 DGPS 数据而不是普通的 ASCII 。接收装置不管是计算 机还是数据记录器,必须能够接收和处理二进制数据。文件大小为 2 或 3 兆为好,因为数据太大的话视 窗操作系统认为是不稳定的。在这些案例中的 DGPS 二进制文件如果大于 2 或 3 兆,那么它的部分数 据就会在传输过程中丢失。

建议用户使用计算机传输。

PC-transfer. 记录仪收到 DGPS 数据信息将通过自身的处理后安全地从存储单元传输到电脑上, 一旦开始, 它将自动检测数据的完整性。

注意:

这种方法必须采用 GEMLinkW 2.4 或更高的版本。

D.7 CDGPS/OMNISTAR GPS 选项

1. 引言

本节介绍了操作员设置和使用 GSM-19T 质子旋进磁力仪 OEMV NovAtel GPS 功能所需的基本 信息。

CDGPS 是建立在 OEMV 低损耗单一频率 GPS 基础上的实用功能。

OEMV GPS 需要在每次开机时重新初始化。

2.GPS 使用

开机在主菜单下按 F 启动 GPS 功能选项菜单,如果 GPS 设置为不可用按 C-change button 改变 设置,只要屏幕上显示 "GPS yes" 说明 GPS 功能已经启动。为了确定 GPS 硬件、固件版本可以同时 按 5、6 数字键。



磁力仪内 GPS OEMV 单元的不同运行模式对应 115200 和 9600 两种不同的波特率。打开磁力仪并 启动 GPS 后设备将试图建立两种波特率的联系,在屏幕上将显示转换界面。一旦建立起联系,GPS 将 转换到 115200 波特率并准备好初始化,GPS 启动以后需要等待 10 ~ 12s 的响应时间。





3.GPS 菜单



4.GPS 初始化

一旦仪器进入 GPS 菜单,按 A-initialize 便可初始化。

	GEMS	stems
	R-AUTO C-CDO O-OMNISTAR	GPS F-SBAS 7D-reset
GE	-19	Overhauser Magnetometer

子菜单下有四个功能选项和软件重置命令。

A - Auto C-CDGPS F-SBAS 0-OMNISTAR

根据操作员选择的模式不同 GPS 将选择最适合的模式运行,像设置 CDGPS、SBAS 或差分接收。 经验表明,当选择 A-AUTO 功能时 GPS 将转到 SBAS 选项,结束 CDGPS。即使是 L-band 信号 被启用时,最终得到精确点位的时间将比在加拿大短。



也许使用者会试图在没用初始化时就同步到 UTC 时间,而不愿意等待屏幕显示信息。

4.1CDGPS 初始化

如果 CDGPS 功能被启用,则必须选择四个可能的加拿大方位中的一个。



一旦位置选定后 CDGPS 将根据具体的卫星显示频率状态。





1557.897000 L 带信号的频率

- 46.53dB 输入噪声信噪比
- 28.8 持续定位时间

0082 定位状态,数字 8 表示相位锁定,最后一位(本例中是 2) 2 代表定位,0 代表 serching, 1 代表信号输入。

然后按 F 仪器将自动返回 GPS 菜单。

4.2SBAS 初始化

如果选定 SBAS 初始化,将不再需要其它的设置仪器自动返回 GPS 菜单。

4.30mmistar 初始化

如果选定 Ommistar 初始化功能,将有八个可用的地理区域供操作员选择。





这些区域分别是: 美国东部 美国中部 美国西部 美国中北部和南部 亚洲和太平洋岛屿 非洲 欧洲、非洲和中东 可以通过 B 键向前滚动或通过 A 键向后滚动,确定要选择的区域后按 F 键确认。



屏幕第一行显示的是 GPS 接收机的序列号, 需要激活 Ommistar 预览;

屏幕第二行显示的是到 GPS 预览结束时所用的小时数。这个数据直接通过卫星获取以防 GPS 未被 启动,然后显示 0000 小时,

屏幕第三行显示测量区域卫星的名字和它的频率;

第四行显示天线接收到的卫星信号频率和输入信噪比;

第五行是空出来的可能将来使用;

第六行显示的是接收器已经被锁定的时间,在同一个区域改变传输工具或改变区域带,时间将重置为0,重启系统或关机也是一样,

第七行表示卫星锁定状态,82表示相位被锁定而且信号已被追踪,更多细节情况下表1;第八行表示 Ommistar VBS 状态,屏幕中显示的是扫描终结,更多详细的信息请看表2。



表1 L-频带信号追踪状态

Nibble	序号	标记	描述	数值范围	
	0	0×0001		0. 抽志 1. 经) 2. 空台	
	1	0×0002	追踪状态	0-按紧 1= 抽八 2- 走位	
N0	2	0×0004			
	3	0×0008		但匈	
	4	0×00010		体由	
NI	5	0×0020			
IN I	6	0×0040	锁定时间	0=未锁定 1=锁定	
	7	0×0080	锁定相位	0=未锁定 1=锁定	
	8	0×0100	直流偏移未锁	0=好 1=警告	
N2	9	0×0200	AGC未锁	0=好 1=警告	
112	10	0×0400	X		
	11	0×0800		保留	
	12	0×1000	X		
N3	13	0×2000			
113	14	0×4000			
	15	0×8000	错误	0=好 1=错误	



表 2	Ommistar	VBS 状态
1X 2	Ommisiai	V DO 1人心

Nibble	序号	标记	描述	值=0	值=1
	0	0×0001	扫描终结	失败	正确
	1	0×0002	超出区域	失败	正确
	2	0×0004	潮湿错误	失败	正确
	3	0×0008	连接错误	失败	正确
	4	0×00010	没有远程卫星	失败	正确
	5	0×0020	没有叙述	失败	正确
	6	0×0040	没有点位	失败	正确
	7	0×0080	没有时间	失败	正确
	8	0×0100			
	9	0×0200			
	10	0×0400	XX		
	11	0×0800	保留		
	12	0×1000	X		
	13	0×2000	K		
	14	0×4000			
	15	0×8000	数据升级	失败	正确

按F键返回 GPS 菜单

5.L-频带信息

为了核实 L-频带的当前状态,比如 Ommistar 或 CDGPS 可以自 GPS 菜单下按 0-band info,将显示相关信息,显示内容取决于 GPS 初始工作类型 Ommistar 或 CDGPS。假如选择了 SBAS 模式然后尝试接收 L-频带信息将出现下面的屏幕:



这是由于 SBAS 是 L1-频带基础扩大系统,它对 L-频带是不可用的。

如果 GPS 最初接收的是 L-频带信号,将根据选择不同,出现 CDGPS 或 Ommistar 功能界面。锁 定时间参数将反映卫星信号追踪的持续长度。

6.L-1 卫星信息

按1核实L-1卫星信息。



在这个屏幕中,共14颗可用的卫星被显示,同时显示卫星编号、高程、方位角和输入信噪比。显示 00dB 的卫星不用于点位计算。按F 可返回主菜单。

7. 测试

在 GPS 菜单下按 E-test 键将显示 GPS 点位的综合信息而不管初始化是否成功。

0 13 11 2006	16:28:14.00	
A 00031.46 -00006.95 E 1.6029	4857218.58 00017.72 00035.46 N 2.2745	004.94 P. 3.3360
WGS84 043.856745	52 -079.39203 Ove	nauser

屏幕中第一行是空的;第二行显示不同的状态: `S' - 没有不同, 'C' -DGPS, 'W' -SBAS, 'O' -Ommistar,日期和时间(如果 GPS 初始化使用了 Ommistar 而没有扫描,在屏幕上可以看见字 母 'O',但它提供的点位坐标是不精确的),第三行是 UTM 坐标,UTM 坐标和高程坐标单位是米, 高程为当前点到海平面的垂直距离,第四行是地方网格坐标;第五行是旋转网格坐标;第六行表示向东、 向北和高程偏移距离;第七行显示选取的坐标系统;最后一行显示的是经纬度坐标和锁定的卫星颗数。

按F键可以返回 GPS 菜单。

7. 改变坐标系统

初场默认的坐标系统是 WGS-84, 仪器提供了 86 中坐标系统可供选择。详见英文说明书。 要想改变坐标系统,在菜单下按 D-datum。





按 C-change 可以改变坐标系,从坐标系清单中查出相应坐标系的名字输入即可。

设置了想要的坐标系后,应该按 E-test 对其进行核实确认选择无误。如果坐标系设置是正确的而 且是操作员想要的坐标系,确认后坐标系将以大写字母的形式显示在测试菜单的第七行。

8. 参考文件清单

也许有些 GPS 相关技术在这介绍的不是很详细,请查阅有关说明书了解更详细信息,它们可能包括更专业的信息,比如以下说明书:

1.OVME 系列说明书 OM-20000093 HW Rew2.pdf

- 2 .OVME 固件系列说明书 OM-20000094.pdf
- 3. 快速使用指南 GM-14915062. pdf
- 4. 快速查阅指南 GM-14915061.pdf

附录 E GSM-19T V7 DIDD 磁力仪

dIdD 是综合可同时连续观测磁倾角、磁偏角和地球磁场总强度等功能而设计的矢量磁力仪。

该系统利用了两个相互正交的线圈设置,这是一种简单的测量方法,而且相对以磁通门磁力仪有更 高的稳定性。____

详细信息请看 dIdD 磁力仪说明书,这里只是对系统做基本介绍。

附录 F GSM-19T MAG/GRAD 详述

灵敏度: 0.15nT@1Hz/0.05nT@4Hz;

分辨力: 0.01nT (gamma), 磁场值和梯度值;

精 度: +/-0.2nT@1Hz;

范 围: 20,000 至 120,000 T;

梯度容差: 超过 7000nT/m: 采样间隔:最小 3s,可以有更小的选项,计算从内部触发、外部触发或 RS-232 线连接触发开始计算; 输入输出: 六针防水接头、RS-232 串口线和模拟输出: 电源要求: 12V, 200mA 峰值(极地), 基站 30mA, 梯度仪 300mA; 电 源: 12V, 2.6Ah 标准内置铅酸电池, 可有其它选择; 电池充电器:输入: 110VAC, 60Hz, 可选 110/220VAC, 50/60Hz, 输出:双重标准充电; 工作限制:温度:-40到+50摄氏度, 电池电压: 最小 11V 最大 15V, 湿度: 不超过 90%; 存放温度: -50 到 +50 摄氏度; 显示:液晶屏 240*64 像素或 8*30 字符,低于 20 摄氏度时须预热; 尺寸: 主机 223*69*240mm. 探杆 4*450mm, 探头(传感器)170*71 (直径)mm, 重量 主机 2.1kg 探头和探杆总重 2.2kg VLF 频率范围: 15~ 30kHz 测量参数:总场的垂向同相位和异相位分量百分比,水平场的两个相对分量,总场幅度。 分辨率: 0.1% 点号:一次增加3 存储:自动存储:时间、坐标、磁场值 / 梯度值,斜率、EM 场、频率、垂向同相位和异相位、每个选 定测点的水平分量。 地面倾斜范围:0~90°(手动输入) 传感器尺寸: 150×140×90mm 传感器重量: 1kg

附录 G 基站预编程选项

基站观测与编程功能可以完全控制基点观测。它主要用于边远地区或无人看守的基站等特殊场所。 通过预编程设计可以定义基站测量的开始和结束时间,这个功能和利用电池或其它电源有些不同, 它可以避免记录不需要时间的数据,因为每次开始新的日变观测时会重新建立文件,每个计划都有自己 的文件。

G.1 设置基站选项编程

在主菜单中按 A-survey 进入观测设置菜单(survey menu) 然后移动光标选择观测模式(survey mode)选项按 C 键。

地址:北京市西三旗泰华龙旗广场 2 号楼 13 层 电话: 010-8292-0623/24 传真: 010-8292-7921 Http://www.ouhualian.com

85



注意:

如果使用 GPS 同步请确保 GPS 是可用的。

屏幕 G1:

A - mobile B - base C - grad D - walkmag E - walkgrad

说明:

由于您所使用的设备类型不一样,在屏幕G1看到的可用观测模式可能不同,

按 B 键选择 base 模式,设备回到观测设置菜单并显示如下: 屏幕 G2:

survey mode datum time file				
cycling tuning AC filter				
display mode text ID				
connect sensor now 089123 readings left				
base				
A-start C-change \leftarrow BF \rightarrow				

1. 在观测设置菜单中选择循环周期,调谐值、时间和其它参数一般的设置。

2. 连接传感器,如果有 GPS 连接 GPS 天线。

3. 按 A-start 开始工作。

说明:

如果初始化调谐设置为 YES, 它就处于激活状态, 要确保传感器和主机已经连接好, 否则将初始 化失败并影响到整个基站测量计划。

预设基站测量可以有以下不同的模式:

- 立即
- 毎天
- ・预设

在基站模式下,之前最后一次测量时的设置将被显示,按 E-new mode 改变基站模式。 屏幕 G3:

> base start A-immediate B-daily C-programmable D-RS-232

G.2 运用即时时间表特征

选择立即开始选项可以立即开始,跟随的是初始化设置,在屏幕 G3 中按 A 键选择立即开始选项,将出现类似下面的界面:

屏幕 G4:



立即开始模式是常规的测量模式,按A可以立即启用这种模式,也可以同时按1和C键返回主菜单。

G.3 运用日时间表特征

按日测量测量计划可以根据预先设计的开始和结束时间每天自动启动测量。 屏幕 G5:



注意:

当前显示的开始和结束时间是之前最后一次设置的时间。 如果之前用的是预设计功能,显示的开始和结束时间是内存中记录的第一个计划的时间。



按 C 键设置开始和结束时间。 屏幕 G7:

base	will	run	every	day
0000			••••	

from \Box to

输入时间模式 hh:mm(小时:分钟),采用 24 小时格式,如果输入的小时和分钟的数据不对将显示如下界面:

屏幕 G8:

注意

.base will run every day

from 66:00 to 19:00

illegal entry

按 F 键返回,时间变为 00:00。然后输入正确的时间重新开始。当最后一位数输入完成后设备将回 到界面 G6,并显示一个新的计划。按 A 可以开始基站测量计划。

如果设置的时间早于当前时间,设备将立刻开始测量,否则屏幕将显示如下: 屏幕 G9:

> 050916 waiting for program 07:00 to 19:00

050616是当前时间,分别显示时分秒各两位数。

当达到预设的开始时间,仪器将自动开始测量任务。

开始时间指的是系统启动测量的时间而不是第一个读数的时间,第一个读数的时间取决于所设置的 采样周期和读数延迟时间。此外,为了节约仪器电池,在等待测量的时间段内 GPS 单元是关闭的,如 果GPS 是可用,设备将自动打开 GPS 并等待 GPS 锁定和时间同步,这将占用更多的时间实现第一个读数。

到达停止时间,仪器将停止采样并关闭当前文件,并等待下一天的开始时间。

每日采样模式只可以通过同时按1和C键结束当前测量。

G.4 运用自定义时间表特征

利用自定义时间测量模式可以设置 30 个测量计划,只要输入每个计划的起止日期和时间即可。 屏幕 G10:

> .base start A-immediate B-daily C-programmable D-RS-232

按 C 键选择自定义时间模式,将显示类似下面的屏幕:

屏幕 G11:

	start	stop
p#	yymmdd hh:mm	yymmdd hh:mm
01	020503 07:00	020504 23:00
02	000000 00:00	000000 00:00
03	000000 00:00	000000 00:00
04	000000 00:00	000000 00:00
05	000000 00:00	000000 00:00
A-s	start C-change	e E-new-mode

说明:

当前显示的时间清单是以前设计的。如果设备之前最后一次使用的是每日测量模式,则G11显示 的第一个计划的时间是每日测量的开始和结束时间,但日期是最后一个保存的文件的日期。

按C键可以更改计划。

屏幕 12:

start	stop
p# yymmdd hh:mm	yymmdd hh:mm
01 020503 07:00	020504 23:00
02 000000 00:00	000000 00:00
03 000000 00:00	00:00 00:00
04 000000 00:00	00:00 00:00
05 000000 00:00	00:00 00:00
C-change A-move	D-delete <bf> E</bf>

一个黑框正方形在第一个计划中显示。按B或F键可以向后或向前滚动。

D - delete 删除黑框标记的计划;

A- move 复制当前标记的计划,并可以对它进行上下移动;

B- 删除当前标记的选项,并可以重新设计一个计划;

E- 保存设置。

一旦所有的计划被编辑好后,按A键可以开始计划,设备将搜寻所有的计划并找到第一个计划等待开始。如果第一个计划的开始时间已经过去,设备将立即开始测量。否则,它将显示: 屏幕 13:

> 050916 waiting for program 01 020503 07:00 020504 23:00

在屏幕中:

050916 设备的当前时间;

020503 07:00 计划开始的日期和时间;

020504 23:00 计划的结束时间和日期。

达到开始时间后,仪器将自动开始记录。

注意:

开始时间指的是系统启动测量的时间而不是第一个读数的时间,第一个读数的时间取决于所设置的 采样周期和读数延迟时间。此外,为了节约仪器电池,在等待测量的时间段内 GPS 单元是关闭的,如 果GPS 是可用,设备将自动打开 GPS 并等待 GPS 锁定和时间同步,这将占用更多的时间实现第一个读数。

到达结束时间,设备停止采样并关闭当前文件,如果 GPS 是可用的设备将关闭它。如果还有其他 的计划被设置,仪器将等待下一个计划的开始时间。当所有的计划结束后,仪器将显示"按1和C"返 回主菜单。

G.5 从 PC 机传输时间表到 GSM-19T

利用 RS-232 串口传输线可以将预先编好的计划从计算机传输到仪器里。这是和之前几种方法不同的一个选项,它是编写基站计划的一个实用工具。如果需要编写多个计划,可以将计划轻松地在计算机内编写成文本然后通过 RS-232 传到仪器中。

说明:

只有计算机内装有 GEMLink2.4 以上的版本才支持基站计划编辑和文件传输功能。该软件可以从 GEM 公司官网上免费下载。

文本文件可以利用 GEMLink 编辑功能实现编辑,或其它文字编辑软件只要能保存成 ASCII 文本 文件即可。Micrsorft Excel 等也可以用于编辑文件但必须保存成文本文件而不是电子表格等其它格式, 数据分隔符可以是空格键、跳格键、逗号和冒号等。

磁力仪主机可以保存 30 个计划,因此文件应该包含最多 30 个计划。如果文件超过 30 个计划将只 传输前 30 个计划。每行结束时用回车键或换行键。所有计划结束时只能用换行键,因此除非是单个计 划否则不使用换行键。

通常情况下文件可以写成如下格式:

开始时间			结束时间
年年月月时时分分秒秒	计划1	分隔符	年年月月时时分分秒秒
年年月月时时分分秒秒	计划2	分隔符	年年月月时时分分秒秒
		I	I
1		1	1

年年月月时时分分秒秒 计划 30 分隔符 年年月月时时分分秒秒

如果使用空格键作为分隔符,并使仪器在 2002 年 5 月 20 日上午 11 点 30 自动开始基站记录,在 2002 年 5 月 25 日凌晨停止测量。可以设置成:

0205201130 0205252359 (文件短一分钟) 或写成

0205201130 0205250000

建立好文件后,只要按照 GEMlink 提供的步骤往下操作即可。

附录H version 7.0 附加的

版本 7 数据记录提供了一些标准数据格式,可以直接用于 geosoft、Encom 或其它数据处理软件的运用。

本章将对新的数据格式做简单介绍,第6.2.2节已经介绍了数据传输方法。

H.1 数据值

新版本软件包括了更全面的测线数据,包括线号、高程、卫星颗数、测点 x 坐标和测点 y 坐标。 下面是每个新加值的含义:

• 线号——标准线号(如测线 100)可以被添加在记录数据的前面。这可以方便数据处理和操作。

- 高程——距离海平面的高度,高程值通过 GPS 获取。
- 卫星——卫星颗数值每个测点读数时可搜索到的卫星,这个数据可以观察数据记录质量。
- x 坐标——标记测点的 x 坐标位置,该坐标值可用于重新绘制点位图等。
- y坐标——标记测点的y坐标位置,该坐标值可用于重新绘制点位图等。

H.2 编程输出

现在,如果您要输出数据,在主菜单下按1将数据传输到计算机中,在此将有两个选项可供选择—— 默认的和自定义。

默认值的变化取决于测量模式(例如移动、基站、梯度、步行梯度等),例如使用带有GPS的步行模式,选择默认(default)则有下列数据将被输出。

- X (UTM、经纬度、X 或线号);
- Y (UTM、经纬度、Y 或点号);
- 高程(米)
- 磁场值 (nT)
- 梯度值 (nT/m)
- 信号质量 (sq)
- 校正磁场
- 卫星(可见的)
- 时间

选择自定义传输 (custom)则可以选择您想要的参数进行传输。

至此,我们对加拿大 GEM 公司 GSM-19T 磁力仪系列产品的操作做了全面的介绍。

如果您在实际操作过程中遇到此手册中没有涉及的问题或功能,请随时与北京欧华联科技有限责任 公司联系。

- 电话: 010-82920623 010-82920624
- 邮箱: support@ouhualian.com
- 网址: www.ouhualian.com

北京欧华联科技有限责任公司 地址:北京市西三旗泰华龙旗广场2号楼13层 邮编:100096 电话:010-8292-0623 010-8292-0624 传真:010-8292-7921 Http://www.ouhualian.com